# Richpeace TM Cutting Plotter Инструкция по эксплуатации



RP-TM отрезной плоттер с компьютерным управлением, для автоматизированного изготовления шаблонов, которые используются в различных видах промышленности. Данный плоттер согласуется с собственной программой, в которой возможно создание шаблонов и выполнение их компоновки для последующего изготовления. Отрезная головка вертикально перемещается в подвижной каретке, благодаря системе шкивов и зубчатого ремня. Сама каретка перемещается по направляющим. Скорость резки может достигать 60-80 см/с. Плоттер снабжен LCD дисплеем, на который выводиться информация о шаблоне и состоянии плоттера.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к работе с плоттером ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.

# Подключение плоттера к компьютеру



1. Вид слева:

# 3. Блок управления



#### Установка лезвия

1. Отверните колпачок с режущей головки:



2. Установите лезвие в отверстие в головке:



3. Заверните колпачок, так, что бы лезвие выходило наружу на 1.5-2 мм:



4. Установите отрезную головку в каретку:



5. Затяните винт крепления отрезной головки:



# Подача бумаги



#### Регулировка прижима отрезного ножа:



Нажмите **Next**, для того чтобы провести тестирование усилия лезвия при резки, и грифеля при рисовании.

# Настройки смещения грифеля:



# Настройка дополнительных свойств грифеля (применяется в случаи, если программные настройки отличаются от настроек машины).



Для выполнения регулировок скорости необходимо нажимать на кнопку **Speed**, пока не появиться нуждающийся настройки параметр, регулировка производиться с помощью клавиш.



Pause

для сохранения введенных параметров.

Нажмите

для отмены введенных параметров.

#### Регулировка скорости на конкретном участке резанья



Sneed

Нажмите клавишу **Speed** для перехода к настройке параметров скорости перемещения грифеля.

# 2. Скорость перемещения грифеля



Клавишей F3 вы можете изменить свойства скорости: pen speed/ pen speed2/Arc speed.



# 3. Скорость перемещения



# 4. Нижний предел скорости



# Расширенные параметры резки:





# Возврат в начальное положение после завершения резки:



# Расширенные настройки

# Калибровка

Нажмите и удерживайте клавишу вый нажмите и удерживайте клавишу
CALIBRATE: X
A 350.0 0
калибровки
С помощью кнопок <b>F1</b> и <b>F2</b> , установите нужное значение.
С помощью клавиши [53] выполняется переключения между координатами Х и У.
С помощью клавиши [F4] установите размеры тестовой зоны.
Нажмите клавишу и установите габариты пробного прямоугольника.
Нажмите клавишу для выполнения проверки области тестового прямоугольника по вершинам А(левый нижний), В(левый верхний), С(правый верхний), Д(правый нижний).
Нажмите клавишу чтобы выполнить построение или вырезку пробного прямоугольника.
Нажмите для сохранения введенных параметров.
Нажмите для отмены введенных параметров.

#### Выбор модели плоттера:





трижды, на экране отобразиться

BAUDRATE: 9600,8,1,none,H

# 1. Изменение скорости передачи информации



# 2. Изменение буфера размера буфера обмена



# 3. Установка останавливающего сигнала режущей головы



# 4. Изменение соответствия



# 5. Регулировка прижима



#### Настройка усилия лезвия





цля отмены введенных параметров.

Время проведение проверки

