Паспорт

Устройство для выполнения отцифровки лекал.

Дигитайзер

Назначение

Дигитайзер – устройство для выполнения отцифровки лекал с использованием САПР системы. Дигитайзер позволяет последовательно вводить данные, описывающие контур. Вся информация введенная с дигитайзера сохраняется в программе, где она готова для видоизменения и получения раскладки.

Комплект поставки

- 1. Дигитайзер
- 2. Стойка для крепления дигитайзера
- 3. Провода для подключения дигитайзера к ПК
- 4. Крепежные винты
- 5. Блок питания
- 6. Контроллер для ввода данных

Упаковка

Оборудование поставляется в заводской установке, данная упаковка защищает оборудование от повреждения в процессе транспортировке к конечному потребителю, обеспечивает защиту от повреждения в процессе хранения. Упаковка является экологически чистой, не оказывает вредного воздействия в процессе хранения.

Требования к окружающей среде

Так как, дигитайзер не является самостоятельным оборудованием, которое необходимо подключать к компьютеру, то помещение, в котором установлено оборудование, должно соответствовать следующим требованиям:

где расположены комп	іде расположены компьютеры					
Характеристика помещения	Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м ³ /на одного человека в час					
Объем до 20 м ³ на человека 20—40 м ³ на человека Более 40 м ³ на человека Помещение без окон и световых фонарей	Не менее 30 Не менее 20 Естественная вентиляция Не менее 60					

Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры

Характеристика помещения	Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м ³ /на одного человека в час		
Объем до 20 м ³ на человека	Не менее 30		
20-40 м ³ на человека	Не менее 20		
Более 40 м ³ на человека	Естественная вентиляция		
Помещение без окон и световых фонарей	Не менее 60		

Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры

Для подачи в помещение воздуха используются системы механической вентиляции и кондиционирования, а также естественная вентиляция. Уровень шума на рабочем месте математиков-программистов и операторов видеоматериалов не должен превышать 50 дБА, а в залах обработки информации на вычислительных машинах – 65 дБА. Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где установлены компьютеры, должны быть облицованы звукопоглощающими материалами. Уровень вибрации в помещениях вычислительных центров может быть снижен путем установки оборудования на специальные фундаменты и виброизоляторы. Установлено, что максимальная напряженность электрической составляющей электромагнитного поля достигается на кожухе дисплея. Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений от монитора компьютера представлены в таблице.

Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений (в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96)

Наименование параметра	Допустимые значения
Напряженность электромагнитного поля по электриче- ской составляющей на расстоянии 50 см от поверхно- сти видеомонитора Напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на расстоянии 50 см от поверхности ви- деомонитора Напряженность электростатического поля не должна превышать:	10 В/м 0,3 А/м
для взрослых пользователей для детей дошкольных учреждений и учащихся	20 кВ/м

Максимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте оператора компьютера обычно не превышает 10 мкбэр/ч, а интенсивность ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в пределах 10–100 мВт/м2.

Большинство ученых считают, что как кратковременное, так и длительное воздействие всех видов излучения от экрана монитора не опасно для здоровья персонала, обслуживающего компьютеры. Однако исчерпывающих данных относительно опасности воздействия излучения от мониторов на работающих с компьютерами не существует и исследования в этом направлении продолжаются.

Для снижения воздействия перечисленных видов излучения на операторов компьютеров рекомендуется применять мониторы с пониженной излучательной способностью, устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные режимы труда и отдыха.

Требования к организации рабочего места оператора:

§ высота стола с клавиатурой должна составлять 62-88 см над уровнем стола; а высота экрана (над полом) – 90-128 см;

§ расстояние от экрана до края стола – 40–115 см;

§ наклон экрана – от -15 до $+20^{\circ}$ по отношению к нормальному его положению;

§ положение спинки кресла оператора должно обеспечивать наклон тела назад от 97-121°.

Клавиатуру следует делать отдельной от экрана и подвижной. Усилие нажима на клавиши должно лежать в пределах 0,25–1,5 H, а ход клавишей – 1–5 мм.

Существенное значение для производительной и качественной работы на компьютере имеют размеры знаков, плотность их размещения, контраст и соотношение яркостей символов и фона экрана. Если расстояние от глаз оператора до экрана дисплея составляет 60-80 см, то высота знака должна быть не менее 3 мм, оптимальное соотношение ширины и высоты знака составляет 3:4, а расстояние между знаками – 15-20% их высоты. Соотношение яркости фона экрана и символов – от 1:2-1:5 до 1:10-1:15.

В таблице представлены сведения о регламентированных перерывах, которые необходимо делать при работе на компьютере, в зависимости от продолжительности рабочей смены, видов и категорий трудовой деятельности с ВДТ1 и ПЭВМ2 (в соответствии с СанПиН 2.2.2 542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронновычислительным машинам и организации работ»).

Категория работы с ВДТ или ПЭВМ	Уровень наг при ви	грузки за раб дах работы	Суммарн регламент перерые	юе время ированн ых юв, мин	
	Группа А, количест- во знаков	Группа Б, количест- во знаков	Группа В, час	При 8-часовой смене	При 12-часов ой смене
I II III	до 20 000 до 40 000 до 60 000	до 15 000 до 30 000 до 40 000	до 2,0 до 4,0 до 6,0	30 50 70	70 90 120

Время регламентированных перерывов при работе на компьютере

1 ВДТ – видеодисплейный терминал.

2 ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина.

Описание дигитайзера

Данный дигитайзер рассчитан на работу через порт RS-232 для подключения к

компьютеру РС либо рабочей станции, обязательным требованием к компьютеру является

наличие данного порта.

Комплектность

Дигитайзер состоит из следующих компонентов:

- цифровой планшет
- блок управления
- инструменты для ввода данных

(1) Цифровой планшет

Цифровой планшет является основной частью дигитайзера, с его помощью производится ввод координат лекал. Лицевая сторона представляет собой активную поверхность, которая реагирует на прикосновение специального пера, на лицевой стороне, так же располагаются основные компоненты меню.





Рабочее поле дигитайзера выделено углами по бокам лицевой части цифровой панели, именно в пределах данной зоны производится ввод координат лекал с помощью специального пера.

Рабочее меню находится по середине верхней части цифрового планшета.

(2) Блок управления

Блок управления находится с тыльной стороны дигитайзера, в нем находятся платы согласования с компьютером, а так же разъемы подключения (рисунок 2); питания, мышь/перо, порт подключения к компьютеру, а так же индикатор подачи питания , все названия портов подписаны на Английском и Китайском языках; индикатор питания светится зеленым светом, когда питание дигитайзера включено, для выполнения перезагрузки нажмите большим пальцем на индикатор питания и подождите несколько секунд, после этого произойдет перезагрузка дигитайзера.

(3) Инструменты для ввода данных

Дигитайзер поддерживает два инструмента для ввода данных, это перо и мышь (рисунок 2), обычно для ввода данных используют мышь; она имеет 16 управляющих клавиш (каждая клавиша имеет свою управляющую команду) и лазерный датчик для ввода координат линии лекал; если мышь находится в рабочей зоне цифрового планшета, то индикатор мыши будет светиться, если мышь выходит за границы рабочей зоны, то индикатор тухнет.

Перо имеет две клавиши, они аналогичны правой и левой клавише компьютерной мыши.



Figure 2 combination of the bracket

Рисунок 2 Панель разъемов блока управления

Установка дигитайзера

Процесс установки дигитайзера очень прост и включает следующие шаги:

- Распаковка дигитайзера
- Сборка основания
- Установка дигитайзера
- Установка программного обеспечения

Распаковка дигитайзера

(1) После открытия упаковки, внимательно осмотрите комплектующие на предмет повреждений, если какие то части повреждены свяжитесь с транспортной компанией.

```
(2) Используйте ножницы для распаковки комплектующих, запрещено использовать ж при распаковке цифрового планшета.
```

(3)	Перед	началом	сборки	проверьте	комплектность	поставки:
-----	-------	---------	--------	-----------	---------------	-----------

- Цифровойпланшет
- •Инструмент для ввода данных
- •Блок питания
- •Кабель для подключения к компьютеру
- Инструкция
- •Тестовый диск
- •Гарантийный талон

Сборка основания

Если покупатель приобрел дигитайзер без основания, то его можно заменить книгами, положенными на стол, а сверху положите цифровой планшет.

Процесс сборки основания:

(1) Обратитесь к рисунку3, на котором показан процесс сборки, установите стойку на нижнее основание, к стойке прикрепите держатели цифрового планшета (рисунок 3, рисунок 4).



Figure 3 combination of the bracket

Рисунок 3 Сборка опоры

(2) Переведите фиксаторы цифрового планшета в горизонтальное положение, чтобы упростить процесс крепления к опоре.

(3) Два человека должны расположить цифровой планшет на опоре, убедившись что фиксаторы находятся в нужном месте.

(4) С помощью винтов закрепите цифровой планшет на опоре(рисунок8).

(5) После того как цифровой планшет закреплен на опоре, необходимо установить латок для инструментов ввода информации (рисунок7).

(6) Проверьте крепления, отрегулируйте высоту и наклон цифрового планшета (рисунок 6).

Примечание:

① Для ввертывания винтов используйте специальные ключи.

② Не насверливать отверстия под крепежные винты.

Установка дигитайзера

Отключите питание компьютера, и убедитесь что питание дигитайзера выключено

(выключатель находится в положении 'О'), затем можно выполнять подключение.



Рисунок 4 Опора в сборе

Рисунок 5 Цифровой планшет вид сзади



Figure 8 installing sketch map of the bracket beam and back control board

Рисунок 8 Крепление дигитайзера к опоре



Рисунок 7 Установка лотка для инструмента ввода данных



Рисунок 6 Собранный дигитайзер, вид сзади



Рисунок 9 Подключение дигитайзера к компьютеру

(1) Подключение компьютера к дигитайзеру

Подключите 4 штырьковый разъем провода к разъему блока дигитайзера с пометкой (RS-232), подключите 9 штырьковый разъем провода к последовательному порту компьютера и заверните фиксирующие винты как показано на рисунке 9.

(2) Подключение питания

Убедитесь, что выключатель блока управления дигитайзером находится в положении 'O', подключите разъем блока питания в гнездо блока управления плоттера с подписью POWER, блок питания подключается в розетку с напряжением сети AC

220V/50Hz.

Отличие в напряжение сети должно отличаться не более чем на $\pm 10\%$.

(3) Подключение мыши (пера)

Подключите 8 штырьковый, круглый разъем пера к разъему блока управления дигитайзером, таким образом чтобы метка ↑ на разъеме пера, либо мыши была ориентирована вверх, разъем блока 'cursor/pen' (рисунок2).

Внимание: не применяйте силу при подключении разъемов, если разъем плохо входит, убедитесь в правильности ориентации разъема.

Начало работы, включение дигитайзера и компьютера

(1) Включение дигитайзера

Выключатель дигитайзера находится на левой стороне цифрового планшета (рисунок 6).

Для включения питания, переведите питание в положение '-', дигитайзер подаст три звуковых сигнала, переместите инструмент для ввода данных в активную зону дигитайзера, индикатор указателя должен загореться красным цветом, при нажатии на функциональную клавишу подастся звуковой сигнал, что означает, что дигитайзер готов к работе.

(2) Включение компьютера

 После включения компьютера, необходимо выполнить установку программного обеспечения. В случае если программное обеспечение уже было установлено, повторно его устанавливать нет необходимости.

2 Скопируйте тестовые программы с диска идущего в комплекте на жесткий диск компьютера, в случае необходимости вы всегда сможете к ним обратиться при необходимости.

Установка приложений и драйверов

В связи с большим разнообразием программного обеспечения необходимо устанавливать свои дополнительные блоки и вводить настройки, так часть программного обеспечения для работы с дигитайзером нуждается в эмуляторе внешнего цифрового устройства.

Ниже приведены таблицы настроек для различного программного обеспечения, а так же дополнительные модули для успешной работы дигитайзера.

Основные приемы работы с устройствами ввода

(1) Использование мыши

Важно помнить при работе в мышь, что она не должна выходить за пределы рабочей зоны. Активная рабочая зона дигитайзера ограниченна нарисованными углами по краям цифрового планшета. С помощью клавиш можете вводить коды нужных команд.

(2) Использование пера

Использование пера схоже с мышью, но при использовании пера вы должны держать его перпендикулярно рабочей поверхности и оно имеет только 2 рабочие клавиши.

(3) Прорисовка линий

Когда вы используете мышь или перо для постарения, не укладывайте ничего между лазеров мыши или кончиком пера и поверхностью цифрового планшета. Что бы нарисовать прямую, установите перо или мышь в начальной точке линии, а затем задайте координаты последней точки.

Настройка дигитайзера

(1) Рабочие режимы дигитайзера

1 Режим «Точка»

Для того чтобы нарисовать точку необходимо установить перо либо мышь в нужном месте цифрового планшета и нажать на левую функциональную клавишу, после этого компьютеру передадутся две координаты, по которым будет построена точка.

2 Режим «Линии»

Для того чтобы нарисовать линию необходимо установить перо либо мышь в нужном месте цифрового планшета и нажать на левую функциональную клавишу, после

этого компьютеру передадутся две координаты, затем переместите перо либо мышь в конечную точку прямой и нажмите левую функциональную клавишу, по координатам двух точек будет построена линия.

3 Потоковый режим

Когда курсор находится в активной зоне, дигитайзер постоянно посылает координаты точек на компьютер, вне зависимости от того, нажата левая функциональная клавиша, или нет.

4 Потоковый режим с возможностью включения

Когда курсор находится в активной зоне, дигитайзер постоянно посылает координаты точек на компьютер, когда нажата левая функциональная клавиша.

5 Пошаговый режим

Пошаговый метод имеет сходство с методом постарения прямой и потоковым Координаты точек постоянно передаются с дигитайзера на компьютер, вы выбираете только нужные.



Рисунок 10. Использование меню

(2) Контроль длительности нажатия

В меню настройки дигитайзера, есть блок, который можно включить или отключить звук при нажатии клавиш. Когда ведете линию на цели курсор в центр блока и нажмите кнопку '0 ', то звук нажатия клавиши выключается, если нажать на кнопку еще раз звук нажатия клавиши будет включен снова.

(3) Сброс настроек

Нажмите круглую клавишу (подписана"reset switch", клавиши с индикатором) 'Reset' на панели блока управления дигитайзером и не отпускайте ее, в это время, включите питание дигитайзера. Отпустите кнопку, когда звуковой закончился, после этого дигитайзер будет работать с заводскими параметрами.

Программа	Насртойка	Пометка	Программа	Настройка	Пометка
AutoCAD14	B 0 1 E	Emulation GTCO-5	ET-2000	B 1 7 E	
Mao/Info	B 0 1 E		Cyber	B 0 6 E	
MicroStation	B 0 1 E		GMCad	B 0 1 E	
Invest	B 1 5 E		Billy	B 0 1 E	
MapCad	B 0 1 E		HuanCad	B 0 7 E	
MapGIS	B 0 1 E		Richpeace	B 0 1 E	
Arc/info	B 0 1 E		UKA	B 1 3 E	
ILWIS	B 2 7 E		MicroStation(DOS)	B 1 4 E	
TIANMU	B 2 6 E		Style CAD	B 4 7 E	
Vetigraph	B 1 6 E		SILK	B 5 7 E	
Yusing	B 2 4 E		DecoCAD	B 1 5 E	
Docad	B 4 7 E		PAD CAD	B 0 2 E	
NAC-700	B 0 6 E		IECHO	B 0 3 E	
Arise	B 0 1 E		Optiex	B 6 7 E	
Citystar	B 2 3 E		AutoCAD (DOS)	B 4 5 E	Emulation
					Digitizer9100

Основные настройки дигитайзера

Общая	таблица	наст	роек
-------	---------	------	------

Настройка	Связь	Формат числа	Разрешение	Рабочий режим	
	параметров				
B 0 1 E	9600,N,8,1	23	1000LPI	Stream	
B 0 2 E	9600,E,8,1	17	50LPmm	Point	
B 0 3 E	9600,N,8,1	23	1000LPI	Point	
B 0 4 E	9600,O,8,1	23	1000LPI	Stream	
B 0 5 E	9600,N,8,1	0	10LPmm	Point	
B 0 6 E	9600,N,8,1	15	1000LPI	Point ILE	
B 0 7 E	9600,N,8,1	0	10LPmm	Point	
B 1 2 E	9600,N,8,1	15	1000LPI	Stream	
B 1 3 E	9600,N,8,1	6	100LPmm	Point	
B 1 4 E	9600,N,8,1	5	1000LPI	Stream ILE	
B 1 5 E	9600,N,8,1	4	1000LPI	Point	
B 1 6 E	9600,E,7,1	17	10LPmm	Point ^I LE	
B 1 7 E	9600,N,8,1	7	10LPmm	Point	
B 2 3 E	9600,E,7,1	4	20LPmm	Point	
B 2 4 E	9600,E,8,2	15	1000LPI	Stream	
B 2 5 E	9600,E,7,2	31	10LPmm	Stream	
B 2 6 E	9600,N,8,1	17	10LPmm	Point	
B 2 7 E	9600,E,7,2	0	1000LPI	Stream	
B 3 4 E	9600,N,8,1	23	40LPmm	Stream	
B 3 5 E	9600,N,8,1	10	10LPmm	Point ^I LE	
B 3 6 E	9600,E,7,1	28	200LPI	Stream	
B 3 7 E	9600,E,8,2	31	10LPmm	Stream	
B 4 5 E	9600,E,7,1	4	1000LPI	Request ILE	
B 4 6 E	9600,E,8,1	31	10LPmm	Stream	
B 4 7 E	9600,N,8,1	17	1016LPI	Point[Model3	
B 5 6 E	9600,E,7,2	19	100LPmm	StreamOLE	
B 5 7 E	9600,N,8,1	0	1000LPI	Point	
B 6 7 E	9600,E,8,1	17	1000LPI	Point	

Примечание ① в столбце параметров указанны параметры передачи данных. **Например:** 9600, Е, 7,1 ; скорость 9600, 7-бит, передается, 1-бит пауза.

② Выходной формат данных.

3 Префикс 'LE' рядом с рабочим режимом указывает на формат выходных данных.

Настройка команд дигитайзера

Дигитайзер имеет два различных типа команд, команды пользовательские и заводские. Пользовательские команды вы можете настроить самостоятельно с помощью тестировочных программ.

Настройка с помощью программ

Команда задается в формате таблицы ASCII, для ввода команды нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера, после самой команды должна идти пометка в формате таблицы ASCII (CR).

Синтаксис команды: XX<CR>

Где: 'XX' команда из двух символов ASCII

'<CR>' добавляется после нажатия на клавиатуре клавиши 'Enter'.

Выбор рабочих режимов

- Точка
 Команда: РМ<СR>
- Линия Команда: LM<CR>
- ③ Потоковый режим Команда: SM<CR>
- ④ Выборочный режим
- Команда: TM<CR>
- ⑤ Режим с запросом
- Команда: **RM<CR>**
- ⑥ Пошаговый режим
- Команда: IM<CR>

Выбор скорости передачи данных

Для настройки параметров передачи данных по средствам RS-232C порта вы можете настроить параметры:

Выбор режима передачи данных: без проверки, всегда проверять, только нечетные.

Битовая передача данных: 7 или 8 бит данных.

Получается 5 типов настроек:

- 1. 7 бит с проверкой
 - Команда: 7E<CR>
- 7 бит с проверкой нечетных бит Команда: 70<CR>

3. 8 бит без проверки

Команда: **8N<CR>**

 8 бит с проверкой Команда: 8E<CR>

 8 бит с проверкой нечетных бит Команда: 80<CR>

Настройка частоты обращений.

Вы можете настроить количество обращений компьютера к дигитайзеру, от этого параметра зависит сколько точек в секунду будут передоваться от дигитайзера на компьютер.

Скорость	Команда
обращений	
10 раз/сек	D0 <cr></cr>
25 раз/сек	D1CR>
40 раз/сек	D2CR>
50 раз/сек	D3CR>
75 раз/сек	D4CR>
100 раз/сек	D5CR>

Настройка объема передачи данных

Вы можете настроить объем передачи данных в диапазоне от 1200 до 19200, в пять уровней.

- Объем 19200 Команда: R0<CR>
- 2. Объем 9600

Команда: R1<CR>

- Объем 4800 Команда: R2<CR>
- Объем 2400 Команда: R3<CR>
- Объем 1200 Команда: R4<CR>

Настройка точности

Вы можете настроить точность распознавания изображения, точность задается в миллиметрах и дюймах. Для задания точности используйте команды приведенные в

таблице ниже.

Точность	Команда
0.01mm(100 line/mm)	M0 <cr< td=""></cr<>
0.02mm(50 line/mm)	M1 <cr< td=""></cr<>
0.05mm(20 line/mm)	M2 <cr< td=""></cr<>
0.1mm(10 line/mm)	M3 <cr< td=""></cr<>
0.001inch(1000 line/inch)	10 <cr< td=""></cr<>
0.0025inch(400 line/inch	11 <cr< td=""></cr<>
0.005inch(200 line/inch)	12 <cr< td=""></cr<>
0.01 inch(100 line/inch)	13 <cr< td=""></cr<>

Примечание: 1дюйм=25.4 мм

Управление звуковыми сигналами

- Когда используется команда: TN<CR> после нажатия на функциональные клавиши планшета, либо устройства ввода информации будут сопровождаться звуковым сигналом.
- 2 Когда используется команда: TF<CR>

после нажатия на функциональные клавиши планшета, либо устройства ввода информации будут сопровождаться звуковым сигналом.

Установка крайних точек

Дигитайзер имеет четыре угловые точки: левая нижняя, левая верхняя, правая верхняя, правая нижняя

Установка левой нижней крайней точки.

Команда: LD<CR>

- ② Установка левой верхней крайней точки.
 - Команда: LU<CR>
- Э Установка правой нижней крайней точки. Команда: RD<CR>
- Установка правой верхней крайней точки. Команла: RU<CR>

Настройка мыши

Бывают мыши двух модификаций, 16 и 4 клавишные, и у каждой из функциональной клавиши есть свой собственный командный код. Для выполнения настроек используйте следующие команды.

1 Установка 4 клавишной модели

Команда: 4K<CR>

2 Установка 16 клавишной модели Команда: FK<CR>

Установка длины шага

В процессе работы с пошаговым режимом ввода данных вы можете самостоятельно настроить длину шага под ваши требования. Для установки длины шага воспользуйтесь таблицой настроек.

Длина шага	Команда
1	S0 <cr></cr>
2	S1 <cr></cr>
5	S2 <cr></cr>
10	\$3 <cr></cr>
20	S4 <cr></cr>
50	S5 <cr></cr>
100	S6 <cr></cr>

Настройка сглаживания линий

В формате системы ASCII настройка выполняется следующим образом:

- Установка режима с включенным сглаживанием Команда: LI<CR>
- 2 Установка режима с включенным сглаживанием Команда: LE<CR>

Сохранение настроек

Процесс сохранение настроек описан ниже

После того, как вы произвели настройку дигитайзера под нужный для вас режим работы, необходимо выполнить сохранение измененных параметров, так чтобы они остались в памяти, для этого нужно ввести команду:

Команда : SV<CR>

Примечание: сохранение настроек можно так же выполнить и через меню дигитайзера.

Настройка формата выходных координат

Digitizer has two kinds of output format of coordinate, they are binary format and ASCII format, and the both of them are standard format. The digitizer has 11 kinds of binary format and 20 kinds of ASCII format.

1. Binary format

Annotate:

- ① in binary format and within active area N□PR=0□ in binary format and beyond active area
 N□PR=1
- ② TB0~TB4 indicate key code value
- 3 X0~X17 is from zero place to seventeenth place of binary digit of X-coordinate; Y0~Y17 is from zero place to seventeenth place of binary digit of Y-coordinate.

BYTE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P9
2	1	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	X15	X14
3	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
4	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
5	0	0	0	PR	X16	Y16	Y15	Y14
6	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7
7	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

□ output format 22, command: BB<CR>

Annotate: press the keys from 1 to 9; it corresponds with the signification of P7-P1 and P9 as the following table. Press other keys P7-P1 and P9 are zero.

	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P9
None	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1

(2). Output format 23, command: B3<CR>

BYTE	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	X15	X14
2	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
4	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
5	0	0	PR	0	X16	Y16	Y15	Y14
6	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7
7	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y10

(3). Output format 24, command: B4<CR>

BYTE	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	X15	X14
2	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
4	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
5	0	0	PR	0	X16	Y16	Y15	Y14
6	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7
7	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y10

(4). Output format 25, command: B9<CR>

BYTE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
1	0	1	TB3	TB2	TB1	TB0	TB4	PR
2	0	0	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	0	0	X11	X10	X9	X8	X7	X6
4	0	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y10
5	0	0	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	Y6

(5). Output format 26, command: B5<CR>

BYTE	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	PR	0	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0
2	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
4	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
5	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7

(6). Output format	27, command: B6 <cr></cr>	
--------------------	---------------------------	--

BYTE	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	X15	X14
2	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
3	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
4	0	0	PR	0	X16	Y16	Y15	Y14
5	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7
6	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

(7). Output format 28, command: B1<CR>

BYTE	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	1	TB3	TB2	TB1	TB0	0	PR
2	0	0	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	0	0	X11	X10	X9	X8	X7	X6
4	0	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
5	0	0	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	Y6

(8). Output format 29, command: B7<CR>

BYTE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
1	1	0	0	X14	Y14	TB2	TB1	TB0
2	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
4	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
5	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7

(9). Output format 30, command: B2 <CR>

BYTE	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	Ν	0	1	1	TB2	TB1	TB0
2	0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7
4	0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
5	0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7

(10). Output format 31, command: BA<CR>

BYTE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
1	0	1	0	0	0	1	0	N
2	0	0	0	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0
3	0	0	X5	X4	X3	X2	X1	X0
4	0	0	X11	X10	X9	X8	X7	X6
5	0	0	0	XS	X15	X14	X13	X12
6	0	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
7	0	0	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	Y6
8	0	0	0	YS	Y15	Y14	Y13	Y12

Annotate: XS, YS are symbol bits, 0 is positive number and 1 is negative.

(11)	. Output	format 32,	command:	B8<cr></cr>
------	----------	------------	----------	--------------------

BYTE	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B1
1	1	0	0	0	0	L	М	R
2	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
4	X7	Y6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
5	Y7	X6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

Annotate: L, M, R corresponds to the left, middle, right buttons of mouse. Press the button will be 0 or else will be 1.

2. Формат ASCII

Выходной формат	Диапазона	Выходной формат	Команда
0	<1280LPI	XXXXX,YYYYY,KCRLF	A0 <cr></cr>
	≥1280LPI	XXXXXX,YYYYY,KCRLF	
1	<1280LPI	KXXXXYYYYYCRLF	A1 <cr></cr>
	≥1280LPI	KXXXXXYYYYYYCRLF	
2	All resolution	@K±XXXXX±YYYYCRLF	A2 <cr></cr>
4	<1280LPI	TMKXXXXYYYYYCRLF	A4 <cr></cr>
	≥1280LPI	TMKXXXXXYYYYYYCRLF	
5	<1280LPI	XXXXX,YYYYY,TMKCRLF	A5 <cr></cr>
	≥1280LPI	XXXXXX,YYYYY,TMKCRLF	
6	<1280LPI	KPXXXXYYYYYCRLF	A6 <cr></cr>
	≥1280LPI	KPXXXXXXYYYYYCRLF	
7	1000LPI	SPXX.XXX,SPYY.YYY,TMKCRLF	A7 <cr></cr>
	100LPmm	SPXXXX.XX,SPYYYY.YY,TMKCRLF	
	10LPmm	SPXXXX.X,SPYYYY.Y,TMKCRLF	
	Others	SPXXXXX.,SPYYYYY,,TMKCRLF	
8	1000LPI	±XX.XXX±YY.YYY,KK,0CRLF	A8 <cr></cr>
	100LPmm	±XXXX.XX,±YYYY.YY,KK,0CRLF	
	10LPmm	±XXXX.X,±YYYY.YY,KK,0CRLF	
	Others	±XXXXX.,±YYYYY,KK,0CRLF	
9	<1280LPI	KXXXXSPYYYYCRLF	A9 <cr></cr>
	≥1280LPI	KXXXXXSPYYYYYCRLF	
10	<1280LPI	KXXXXYYYYYCRLF	AA <cr></cr>
	≥1280LPI	KXXXXXYYYYYYCRLF	
11	<1280LPI	XXXXXYYYYYKCRLF	A3 <cr></cr>
	≥1280LPI	XXXXXXYYYYYKCRLF	
12	<1280LPI	XXXXX,YYYYY,KCRLF	AB <cr></cr>
	≥1280LPI	XXXXXX,YYYYY,KCRLF	
13	<1280LPI	K±XXXXX±YYYYYCRLF	AC <cr></cr>
	≥1280LPI	K±XXXXXX±YYYYYCRLF	
14	<1280LPI	±XXXXX±YYYYYKCRLF	AD <cr></cr>
	≥1280LPI	±XXXXXX±YYYYYKCRLF	
15	All resolution	±XXXXX,±YYYY,KK,0CRLF	AE <cr></cr>
16	All resolution	±XXXX.XXX,±YYYY.YYY,KK,0CRLF	AF <cr></cr>
17	<1280LPI	KXXXXSPYYYYCRLF	AG <cr></cr>
	≥1280LPI	KXXXXXSPYYYYYCRLF	
18	<1280LPI	XXXXX,YYYYY,KCRLF	AH <cr></cr>
	≥1280LPI	XXXXXX,YYYYYY,KCRLF	
19	<1280LPI	K±XXXXXSP±YYYYCRLF	AI <cr></cr>
	≥1280LPI	K±XXXXXSP±YYYYYCRLF	
20	<1280LPI	±XXXXX,±YYYYY,KCRLF	AJ <cr></cr>
	≥1280LPI	±XXXXXX,±YYYYYY,KCRLF	

Annotate:

3. Таблица кодов выходных параметров

	0,10,17	14,12	18,20	4,5,6,7,19	8,15,16	8,5,16	1	1
					(Inside)	(Outside)	(StreamMode)	(OtherMode)
None	0	SP	0	U	00	32	9	8
0	1	0	1	0	01	33	1	0
1	2	1	2	1	02	34	3	2
2	3	2	3	2	03	35	5	4
3	4	3	4	3	04	36	7	6
4	5	4	5	4	05	37	1	0
5	6	5	6	5	06	38	3	2
6	7	6	7	6	07	39	5	4
7	8	7	8	7	08	40	7	6
8	9	8	9	8	09	41	1	0
9	:	9	:	9	10	42	3	2
Α	;	*	;	А	11	43	5	4
В	<	#	<	В	12	44	7	6
С	=	0	=	С	13	45	1	0
D	>	1	>	D	14	46	3	2
Е	?	2	?	Е	15	47	5	4
F	a	3	0	F	16	48	7	6

1 Коды 16 клавишей выходных параметров

2 Коды для 4 клавиш

Формат	0,2,9,10,11,17	12,14
Клавиши		
None	0	SP
0	1	1
1	2	2
2	4	3
3	8	4

Примечание: коды 4 клавишного инструменты схожи с первыми 4 кодами 16 клавишного

Формат	28	26,27,31	30	22,23,25	32	24
Клавиша						
None	0000	00000	000	00000	111	00000
0	0001	00001	001	10000	011	00001
1	0010	00010	010	10001	101	00010
2	0011	00011	011	10010	001	00011
3	0100	00100	100	10011	110	00100
4	0101	00101	101	10100	010	00101
5	0110	00110	110	10101	100	00110
6	0111	00111	111	10110	000	00111
7	1000	01000	000	10111	110	01000
8	1001	01001	001	11000	010	01001
9	1010	01010	010	11001	100	01010
А	1011	01011	011	11010	000	01011
В	1100	01100	100	11011	110	01100
С	1101	01101	101	11100	010	01101
D	1110	01110	110	11101	100	01110
E	1111	01111	111	11110	000	01111
F	0000	10000	000	11111	111	00000

3 Таблица кодов в двоичном формате (16 клавишей)

1. Настройка последовательного порта

<ESC>%Cn1{h1}{n2}{n3}<CR>

n1 - это команда отвечающая за настройки параметров последовательного порта:

n1	Пропускная способность			
0				
1	9600			
2				
3				
4				
h1 также обладает следующими параметрами:				

E..... EVEN

N..... NONE

O..... ODD

n2 is data bit that can be selected as 7 or 8;

n3 is stopping bit that can be selected as 1 or 2;

E.g. <ESC>%C4E72<CR>

Expressing: 1200 baud rate, 7-bit even check, 2-bit stopping.

Обслуживание дигитайзера

Чистка цифрового планшета

Для очистки используйте мягкую сухую тряпку.

Очистка курсора

Для очистки лазера использовать средства для протирания очков, для пластика применять не агрессивные чистищие средства. Запрещается использование растворителей и сильнодействующий чистящих веществ.

Тестовые программы

Тестовые программы разработаны и адаптированны под операционные системы WIN98 ПWIN2000/хр

Запуск тестовых программ.

Для запуска тестовых программ нужно всего лишь дважды щелкнуть левой клавишей по ярлыку тестовой программы.

Неисправности

В случае возникновения неисправностей в работе дигитайзера выполните следующее действия:

Обратитесь к инструкции.

^② Если компьютер работает исправно, а дигитайзер нет, то обратитесь в сервисный центр.

Неисправности дигитайзера:

① Напряжение энергосети предприятия должна быть220V±10%, убедитесь, что это соответствует действительности.

Перегорел предохранитель на блоке питания

Э Нет звукового сигнала, не горит зеленый индикатор питания.

④ Лазер на мыше должен гореть только в активной зоне цифрового планшета, а когда выходит он должен тухнуть.

⑤ Курсор подключен в не тот порт.

⑥ Не подключен дигитайзер к компьютеру.

⑦ Выполните тестирование дигитайзера с помощью тестирующих программ.

Неполадки связанные с компьютером:

- Убедитесь, что включено питание компьютера.
- ② Убедитесь, что кабель соединения компьютера с дигитайзером не поврежден.
- Э Проверьте установлены ли драйверы.

Неполадки связанные с программным обеспечением:

Если сам дигитайзер работает нормально, но возникают проблемы с обработкой полученных данных на компьютере, значит необходимо произвести проверку программного обеспечения.

① Для дигитайзеров различных моделей свой набор драйверов, с определенными настройками которые не могут быть использованы для других моделей.

② возможно возникновение проблемы возникает в связи с различной комплектацией операционной системы:

- Проверьте правильность подключения провода к компьютеру, переустановите драйверы.
- (2) Когда компьютер выключается или перезагружается на плоттер через порт подается сигнал, из за этого сигнала дигитайзер может нормально не работать. Перезагрузите дигитайзер.
- (3) Если при установке на компьютер нового программного обеспечения, либо компонентов и после этого возникли проблемы с работой дигитайзера необходимо их удалить.
- (4) После изменений программного обеспечения необходимо изменить файл AUTOEXEC.BAT.
- (5) Не обновлены драйверы.
- (6) Установлены неправильные драйверы.
- (7) Переустановите программное обеспечение.

Возможные неполадки:

1. Непрерывно звучит сигнализация

- (1) Выключите дигитайзер на 30 секунд, затем включите снова.
- (2) Отключите разъем устройства ввода от блока управления, проверьте звучит ли сигнализация.
- (3) Если сигнализация перестала звучать, подключите устройства ввода назад.
- (4) Проверьте блок управления.

2. Не горит красный индикатор курсора

 Если раздается звуковой сигнал когда вы держите кнопку пера или мыши, при перезагрузке, замените светодиод. (2) Если раздается звуковой сигнал когда вы держите кнопку пера или мыши, при перезагрузке, необходимо диагностировать блок управления.

3. Не горит красный индикатор

- (1) Прочистите 40 штырьковый разъем подключения,
- (2) Проверьте блок управления

4. Нет связи с компьютером

- □ Перезагрузите дигитайзер
- 🗆 Перезагрузите компьютер
- □ Проверьте настройки параметров порта.
- □ Проверьте распайку соединительного провода.

2RX	1TX	
3TX		2RX
4RTX		
6CTS		
7DSR —		
8DTR —		
5GND		3GDN
9 штырьковый разьем	4 штырьковый разъем	

5. Не горит индикатор питания

- Плохой контакт при подключении питания.
- ② Сгорел предохранитель.
- ③ Перегорел световой индикатор.

6. Перебит кабель устройства ввода

В случае если кабель перебит, вы можете использовать следующую схему распайки:

1	
2	 blae
3	 orange
4	 græ n
5	 yell ow
6	 brchvn
0	 blae k
8	 ret

7. Не верный код посылаемый устройством ввода

- Проверьте подключение к блоку управления.
- ② Замените устройство ввода.

8. Когда инструмент для ввода выходит за рабочую зону, индикатор все равно светиться

Перезагрузите дигитайзер.

9. Курсор скачет по экрану

- Проверьте подключение дигитайзера к компьютеру.
- ② Попробуйте на другом компьютере.

Формат	Рабочая зона	Модель	Точность
	(дюймы)		
A00	44×60	4460C	0.008
A0	36×48	3648S	0.005
A0	36×48	3648C	0.008
A1+	34×48	34NV	0.008
A1	24×36	24368	0.005
A1	24×36	2436C	0.008
A2+	20×30	3DTAB	0.008
A2	18×24	1824M	0.008
A3	12×18	1218C	0.008
A4	11×11	11DB	0.008

Модели дигитайзеров