Основные характеристики

1. Жидкокристаллический дисплей

Это позволяет облегчить процесс работы и обучения. Высокое качество экрана превращает каждый день работы в радость.

2. Выключение дисплея

Были приняты следующие меры чтобы продлить жизнь дисплея: дисплей автоматически выключается, если к нему не прикасались в течение 15 минут (время может быть изменено). Нажатие на любую клавишу включит дисплей.

3. Большой запас памяти

Вместимость памяти достигает 16 миллионов стежков, в которых могут быть восстановлены 400 дизайнов. Такой запас памяти может удовлетворить требование многих клиентов.

4. Максимум 1 миллионов стежков на 1 дизайн

В настоящее время один дизайн может содержать максимум 1,000,000 стежков и 250 цветов.

5. Параллельные мульти задачи и свободное изменение операций

В процессе вышивки, могут выполняться подготовки к следующей операции. Например, ввод нового дизайна, закладка материала или изменение параметров. Изменения могут быть сохранены с помощью соответствующих кнопок.

6. Хранение часто используемых параметров и смены цветов для каждого дизайна Дизайн может быть сохранен со многими параметрами, замены цвета и цвет игл. Система может сохранять детали операций каждого дизайна. Пользователи могут установить параметры для дизайна в течение процесса вышивки предыдущего дизайна, это позволит сэкономить время и повысить эффективность. Что еще более важно это – возможность управление машиной через сеть.

7. Группирование параметров

Параметры могут быть разделены на 3 группы: часто изменяемые параметры,

практические параметры для техники вышивки и параметров настройки машины.

Последние две группы параметров могут быть восстановлены, перезаписаны и защищены паролем.

8. Ввод/вывод данных с помощью USB

За исключением DOS, FDR и ZSK форматов, клиенты могут использовать USB для переноса данных. USB диск поддерживает DIR систему, с помощью которой легко управлять дизайном. В каждой директории или под директории, может храниться до 400 дизайнов. Нет ограничений на количество директорий. Форматы DSB, DST, ZSK и FDR не поддерживаются.

9. Ввод нескольких файлов дизайна одновременно

Как флоппи диска, так и дискета поддерживает запись мульти дизайна в одну директорию. 10. Ввод дизайна через сеть, порядок замены цвета и тому подобное.

Сетевое соединение поддерживается, что поможет пользователям загружать дизайн, изменять порядок замены цвета, участок шитья и тому подобное.

11. Сетевые функции

Локальная сеть наблюдения может быть построена при использовании соединителей и связана с фабричной локальной сетью, которая выполняет управление сетью, это позволяет улучшать промышленную эффективность и уменьшить возможные ошибки. Это - лучший выбор оборудования вышивки для предприятий, чтобы взять современное управление предприятия.

12. Исправление вышивки

Эта функция может установить код исправления после цветового кода или останавливающего кода, и когда машина вышивает код исправления, это остановит и

переместит рамку для внесения исправлений. После исправление, пользователь переместил бы область операции, чтобы установить рамку и продолжать вышивать.

13. Регулировка перерыва

Для различных машин, эта функция может выполнить остановку машины правильно, благодаря тому, что основной вал останавливается в 100 степеней.

14. Сохранение стартовой точки

Эта функция позволяет сохранять начальную точку вышивки для дизайна, благодаря этому не требуется устанавливать рамку руками и искать начало вышивки.

15. Самодиагностика

Эта функция позволяет легко проверить работу узлов машины, и в случае обнаружения неисправности сообщить об этом оператору.

16. Языки

В машине заложены два языка: китайский и английский.

17. Сохранение дизайна

Дизайн может быть сохранен на флоппи диск или USB диск.

18. Повторная вышивка

Машина может увеличить число выполнения нужной вышивки, можно также

использовать циклическую вышивку.

19. Циклическая вышивка

Если нужно сделать несколько одинаковых вышивок, то для этого используется циклическая операция.

20. Компилирование дизайна

Пользователи могут собрать любой дизайн согласно, изменению масштаба изображения, поворот на угол, полное копирование или частичное копирование, чтобы произвести новый дизайн и сэкономить это в карточке с памятью. Только что изготовленный дизайн может быть использован для вышивки, сохранен или для других операций.

(2) Компилирование комбинированного дизайна

Система может собрать заданный комбинированный дизайн. Недавно произведенный проект может использоваться для вышивания или других операций.

21. Проект Письма

Есть в целом 28 основ письма. Пользователи могут сделать группы и изменить порядок письма согласно различным задачам. Эта операция - простая и легкая в управлении. 22. Редактор дизайна

Используя эту функцию, пользователь может вставлять, изменять или удалять стежки в выбранной точке. Новый дизайн может быть так же создан с помощью этой функции.

23. Настройка скорости

Наибольшая скорость вышивки может быть установлена. В процессе вышивки, скорость меняется автоматически.

24. Отделка нити

Отделкой нити можно управлять вручную. Отделка действует автоматически в конце процесса вышивки или изменения цвета.

25. Автоматическое обнаружение обрыва нити

Если во время работы машины нить обрывается или заканчивается, то машина автоматически остановиться и начнет мигать индикатором.

26. Выбор цвета

Выбор цвета точки может выполнить пользователь в ручную или в автоматическом режиме.

27. Специальная вышивка

Компьютеризированная вышивка BECS - 6С18 со специальными функциями.

Технические характеристики:

Максимальное количество сохраненных дизайнов: 400 Память: 16 миллионов стежков Разрешение экрана: 640*480 Сеть: 10 Мб/сек Поддерживаемые устройства: флоппи диск, USB диск и сеть Погрешность при выполнении вышивки: максимум 0.1 мм Стежок: 0.1-12.7 мм

Инструкция

Конфигурация и управления контрольной панелью

1. Конфигурация контрольной панели



- 1. Жидкокристаллический дисплей
- 2. USB порты
- 3. Последовательный порт для связи с компьютером
- 4. Сетевой порт

2. Использование флоппи диска

Этот внешний гибкий драйвер использует интерфейс USB. Удостоверьтесь, что сменный накопитель работоспособен. Не используйте силу при работе с флоппи диском, иначе возможно повредить дискету или привод.

3. Использование USB диска

Пожалуйста, уделите особое влияние статическому напряжению. Не забывайте заземлять диск перед подключением/извлечением. Не извлекайте диск во время работы с ним, это может привести к потере или повреждению данных.

4. Сетевое подключение

Введите параметры сети перед соединением. Иначе сетевое подключение может не работать.

Контрольная панель

Нажмите на кнопку, на контрольной панели обозначающую кнопку на дисплеи. Назначение кнопок отображается на дисплеи.



Номер	Имя	Описание	
1	Меню выбора	В этой области находятся кнопки управления меню	
2	Выход	Нажмите кнопу выход для выхода из операции	
3	Переключение	Если пользователь открывает несколько окон, то	
	окон	переключение между ними выполняется этими кнопками	
4	Подтверждение	Нажмите эту кнопку для подтверждения операции	
5	Джойстик	С его помощью осуществляется навигация в меню, и	
		управление вышивкой	
6	Регулировка	Нажмите эту кнопку для управления скоростью	
	скорости	перемещения.	
		(высокая скорость) и (низкая скорость).	

Основной экран



1	.a.s.	Управления	Нажмите на кнопку, чтобы войти в меню
	.#C.3	дизайнами в памяти	управлениями дизайнами в памяти,
			которое включает в себя, "выбор
			дизайна", " дисковый ввод", показать
			дизайны, создание новых дизайнов и
			монограммных операций
2		Управление дисками	Нажмите на кнопку, что бы войти в
	2000		меню управления флоппи дисками и
			USB дисками
3	2	Установки	Нажмите на кнопку, что бы войти в
	(L)		меню управления настройками
			машинами. Такими как параметры
			шитья, параметрами машины и
			параметрами приборов машины
4	Tin 1	Остальные	Нажмите эту клавишу, чтобы войти в
		настройки	остальные настройки, которые включает
			в себя статистические данные,
			установки питания, управление
			параметрами подключения, настройки
			сенсорного экрана, дата / время и так
			далее.
5	•	Вспомогательные	Нажмите на клавишу, чтобы войти во
		операции	вспомогательные настройки, которые
			включают в себя начальную точку

			выполнения дизайна, установка
			смещения точки, очистка накопленных
			стежков по осям Х\У.
6	∎ t S	Специальная	Блестки, одеяла и другие специальные
		вышивка	вышивки.
7	0	Главное окно	Здесь отображается назначение
		справки	основных клавиш. Используйте
			клавиши
8		Информация о	В этом окне отображается следующий
		текущем изменении	порядок замены цвета.
		порядка цвета	
	N	Подготовка статус.	Машина в настоящее время в состояние
		Нажмите на кнопку	подготовки и Вы можете выбрать
		для подтверждения	дизайн, или установить параметры,
		статуса вышивки	такие как масштабирование и
9			повторения. Нажмите клавишу и
			подтвердить, и машина перейдет от
			подготовки статуса вышивки

		Полготовка статус	В случае необхолимости вы сможете
		Нажмите на кнопку	изменить статус машины из выполнения
	-	чтобы сбросить	
		статус.	вышивки (
	-0-	During versions	
	54	учная установка замены цвета, ручной старт	смене игд (
10			
			наналом в ширки. Когла происходит
			началом вышивки. Когда происходит
			автоматически (ММ). И оператор
			должен произвести смену игл вручную
			(, лля ручного выбора иглы и
			затем нажмите на кнопку начала
			вышивки (ручной старт)
			bbillinbkn (þý món erupi).
	.	Автоматическая	Если установлена автоматическая смена
		смена цвета, ручной	цвета, то ее параметры должны быть
		старт	₿~ ₿_
			заданы заранее (нажмите 📃 🦊 для
	A	А втоматицеская	настройки).
	1991	смена цвета	При ручном старте машина будет
		автоматический	останавливаться после автоматической
		CT2DT	смены цвета. Если установлен
		crupi	автоматический старт, то машина будет
			автоматически менять цвет строчки, и
			автоматически продолжать шить.

11	Стандартная вышивка	Машина находиться в нормальном состоянии. Когда потянув планку для нормальной вышивка, главный вал вращается, рама движется по стежку следов и нити формы дизайна вышивки материалов. Когда потянув планку для возвращения, машина возвращается на малой скорости холостого хода. Когда машина останавливается, нажимаете эту клавишу, чтобы перейти к другим типам вышивки.
	Низкоскоростной холостой ход	В настоящее время машина на малой скорости холостого хода. Когда потянув планку для нормальной вышивка, главного вала находится в неактивном состоянии и рама авансов по стежка следов. Когда потянув планку для возвращения, главного вала находится в неактивном состоянии и рама возвращается по следу стежков. Когда машина останавливается, нажимаете эту клавишу, чтобы перейти к другим типам вышивки.
	Высокоскоростной холостой ход	Машина в настоящее время в высокоскоростных холостого положения. Когда потянув планку для нормальной вышивка, главного вала и рама бездействовать в то время как количество швов уменьшается. Когда потянув планку для остановки кадра непосредственно переходит к реальному положению текущего кол-ва стежков. Когда машина останавливается, нажимаете эту клавишу, чтобы перейти к другим типам вышивки.
12	 Ручное изменения цвета	Когда машина останавливается, и главный вал достигнет заданной позиции (), нажмите на нее вступить ручной цвет меняющейся экрана и нажмите на соответствующее количество игл для изменения цвета.
13	Возврат назад	Когда машина останавливается, нажмите на нее, то рамка автоматически возвращается к начальной точке текущего дизайна.

14		Возврат к точке остановке	Когда машина останавливается, нажмите клавишу "Установка перемещения рамки" для перемещения рамки (например, в случае исправления). Затем нажмите эту клавишу и рамка автоматически вернется в точку остановки текущего дизайна.
15	X	Обрезка нитей	После остановки машины, нажмите эту кнопку для резьбы обеих сторон.
16	*	Обрезка нити	После остановки машины, нажмите эту кнопку для обрезки нижней нити.

17		Ручной поворот	Если необходимо повернуть главный
		главного вала на	
		1005	вал на 100°(100°), нажмите на эту
			кнопку и вал примет нужное
			(\rightarrow)
			положение (🥍).
18		Позиционирование	В вышивки статус подтверждения,
		холостого хода	нажмите эту клавишу, чтобы сделать
			операцию позиционирования на
			холостом ходу, в том числе путем
			вперед / назад, стежки,
			позиционирование изменения цвета,
			остановочный код, и т.д.
		Высокоскоростное	Когда машина остановится, нажмите на
	14	перемещение рамки	кнопку ручного перемещения для
			перемещения рамки, и рамка будет
			двигаться на высокой скорости.
19			Переключение между и осуществляется с помощью кнопки
			на панели.
	NO.	Низкоскоростное	Регулировка аналогична
	Jan Ser	перемещение рамки	высокоскоростному перемещению.
	$\overline{\mathbf{O}}$	Основной вал останавливается в нужном положении (100°).	При остановке машины в то время как основной вал останавливается в правильном положении, вы можете выполнить смену цвета.
		Главный вал	Когда машина останавливается, и
		остановился в	главный вал не достиг правильном
		нужном положении	положении, вам нужно повернуть ось
		(100°).	на 100 ° вручную, нажав 💽.

	Неисправность сетевого подключения Успешное сетевое подключение. Регистрация не нужна	Нажмите и установите параметры сети
	Успешное сетевое подключение. Регистрация	

20		Опускание	Эта функция предназначена для
		ИГЛЫ	олеяльной вышивки. В полтвержление
			статуса вышивки используйте эту
			функцию чтобы стрелка
			останавливается на низкое положение
			итобы поправить ткань, а затем вы
21		Οδηρόστικο	Поннод функция воступно при
21	83		данная функция доступна при
	····	дизаина в	вышивки с использованием
		начальнои	продвижения. Нажмите эту клавишу,
		точке	чтооы сохранить или восстановить
- 22		H	точку дизаин начала.
22		Перемещение	Здесь отображается текущее
		рамки	перемещение рамки.
23	⊎∕	Очистить	Данная операция стирает координаты
	RST	координаты	рамки Х\У
		X\Y	
24		Скорость	Регулировка скорости главного вала.
		главного вала	
			Нажмите
			изменения скорости
		Vменьшить	
25		CKODOCTI	
23		скороств	
26			
20			
27		И	14
27		изменение	Изменение цвета игл для вышивки
		цвета игл	
28	de.	Установка	Этот параметр может быть изменен
	ee· }	параметров	только до вышивки подтверждения.
		дизайна	Она включает в себя
			масштабирование вверх / вниз,
			повторение, руководство и другие
			часто используемые параметры,
			касающиеся текущего дизайна.
29		Информация о	Отображаются основные параметры
		дизайне	дизайна. Используемые стежки, Х/Ү
			координаты и остальные параметры
			вышивкиДля очистки координат X/Y
			нажмите
			налиние вызвение пля онистии
			Или нажмите на главном
			экране.
30		Предварительный	Позволяет просмотреть дизайн перед
		просмотр	вышивкой.

Обозначения в меню

Если в меню встречается значок \mathcal{O} , это означает, что к этому параметру нет доступа или он защищен от изменения.

Если в меню встречается заначек 🖄 или 🥝, это означает, что к этому параметру есть доступ и его можно изменять.

Если в меню встречается значок 🚨, это значит, что этот параметр можно изменить, только введя пароль.

Ввод чисел, букв и символов

Выбор режима ввода находиться на одной кнопке, в результате разной длительности

нажатия на кнопку будут выбраны или символы, или буквы или числа. Нажмите **GHIJK** течение некоторого времени, пока на экране не появиться значок "I". Для переключения



Схема работы машина

Машина делает вышивку, основываясь на проектах, хранящихся в памяти. Ниже представлен алгоритма работы машины.





Пользователь может загрузить дизайн с помощью сети, флоппи диска и USB диска. Только когда статус 🛱 возможна работа по сети. Для работы с дисками нажмите , что бы зайти в файловый менеджер.



Если не открыто окно выбора дизайна, нажмите на кнопку ше чтобы войти в меню. Если до этого были открыты другие окна, то закройте их.

Выбор дизайна возможен только при статусе

Э В «менеджере дизайнов» с помощью кнопок "ДОГР, выберете нужный дизайн. Для того, чтобы открыть дизайн нужно нажать на кнопку "Set to Emb Design" или "ПО".



 Если начальная точка дизайна была задана, то появиться запрос: "Переместить рамку, чтобы начать дизайна" при входе на главном экране. Нажмите, и рамка автоматически вернется в начальную точку.



После выбора дизайна, пользователь сможет зайти в главное меню, и выполнить необходимые дополнительные операции перед вышивкой.

- 1. Для установки повтора, поворота и масштабирования нажмите _____ для вызова параметров вышивки на экран.
- 2. Для установки замены цвета нажмите 🛄 и установите цвета.



4. Показать вышивку, переместить рамку по разработке дизайна, вышить по разработанному дизайну, вышить один крест, вышить одну линию. Для

работы с этими параметрами нажмите

5. Для установки рамки по центру вышивки нажмите _____ для входа в меню дополнительных настроек. Примечание: установка рамки по центу дизайна является программной функцией. Для работы с ней ее нужно

включить в настройках

6. Для сохранения отправной точки дизайна – в настройках статуса

она должна быть включена в настройках

7. Для установки циклической вышивки нажмите *()*, в открывшемся меню откройте "Sewing Para" и настройте параметры повтора.

Подтверждение вышивки
 1. Пользователь должен нажать после окончания выполнения настроек
 вышивки. Выберете в строке (подготовка вышивки) будет
 изменено (подтверждение вышивки), что означает, что машина ожидает подтверждения выполнения вышивки.



2. Настройка установочной точки

После подтверждения вышивки, если необходимо, нажмите для настройки установочной точки. Примечание: данная функция не будет иметь смысла, если установочная точка была задана после старта вышивки.

3. Установка замены цвета и старта



В основном меню выберете *меся*, *или* или для включения нормальной вышивки, низкоскоростного холостого хода или высокоскоростного хода.



1. Обрезка нити

 \square

Когда машина стоит, нажмите в главном меню. Для обрезки нити нажмите , для обрезки нижней нити нажмите . Для отмены операции нажмите

2. Ручное перемещение рамки

'задается скорость перемещения рамки. Нажмите "

переключения между 🥻 (высокая скорость) и 🎬 (низкая скорость).

3. Сброс координат рамки

Когда машина стоит, нажмите и в главном меню и затем выберете функцию для очистки Х и У координат отображаемых на экране, или

нажмите для очистки экрана. Данная функция может использоваться при ручном перемещение рамки.

4. Ручная смена цвета

Когда машина стоит, нажмите в главном меню для входа в настройку ручной замены цвета. Затем установите напротив номера иглы нужный цвет, и голова машины будет автоматически перемещать иглу в правильное положение.

5. Поворот главного вала на 100 градусов в ручном режиме. Обычно вал автоматически устанавливается в необходим, для замены игл\цвета, положении. Если такой поворот не был выполнен, то пользователь

может его выполнить вручную, для этого нужно нажать на

в главном

меню и на кнопку 🌈 🔌. После выполнения этой операции иконка

(главный вал находится в неправильном положении) смениться иконкой (главный вал находиться в правильном положении).





Стандартная вышивка, повторение и часто выполняемые вышивки

В вышивки подтверждения статуса (значок), нажмите кнопку управления машиной (предназначенные для стандартной вышивки) к нормальному режиму вышивки и нажмите на кнопку управления машиной, что не будет вышивать нижнем положении, а затем переключите управляющую панель в стандартное положение, что бы вернуть машину в режим стандартной вышивки. (Когда вы тянете стойку вправо и не отпускайте ее, машина будет вышивать на низкой скорости.) Во время вышивки, переместите стойку влево, чтобы машина остановилась.

После остановки машины, переместите стойку влево, тогда рамка вернется в свое первоначальное положение. Переместите стойку один раз, рамка вернется на один шаг игл. Удерживайте стойку и рамка будет двигаться в обратном направлении непрерывно. Когда рамка постоянно двигается в обратном направлении, отпустите стойку и потяните ее еще раз влево, рамка остановится.

Эта функция обычно используется для стежки одеял.

Стойка управления и кнопки поворота вала

1. Стойка управления (меню вышивки)

Пуск машины: Переместите стойку вправо для начала вышивки (так же для холостого хода на низкой и высокой скорости), после переместите рычаг влево для обратного хода.

Остановка машины: Переместите стойку вправо до конца для выполнения вышивки на обычной скорости, после переместите рычаг влево для остановки вышивки.

2. Поворот главного вала

Нажмите на кнопку поворота, чтобы выполнить поворот главного вала на 100±2.5°.

Рабочий статус машины

У машины есть 3 рабочих статуса:

- 1. Подготовка ввод параметров вышивки.
- 2. Подтверждение 🔜 машина готова к выполнению вышивки.

3. Выполнение вышивки 🤐 - вышивка.



Файловый менеджер

В файловом менеджере, пользователь может загрузить дизайн с диска на машину, а так же управлять файлами: удалять, форматировать диск и тому подобное. Машина поддерживает флоппи и USB диск. Пользователь может хранить дизайны в разных форматах, таких как: DOS, FDR и ZSK. Форматы FDR и ZSK доступны только для чтения. Форматы DSB, DST и DSZ не читаются. Формат выходных данных – DSB.

Выбор диска

Если установлено несколько дисков, то необходимо указать системе рабочий диск, для этого:

- 1. Нажмите в главном меню
- 2. Система отобразит подключенные диски, выберете нужный вам диск.



	Disk Select	
VSBDisk(0)		
FloppyDriver (1)		

В этом окне отображаются все диски. Отображается иконка, название и

количество дисков.	- USB диск.	-	флоппи диск.

Меню файлового менеджера



1		Список файлов	Отображаются файлы
		1	находящиеся в выбранной
			директории
2		Предыдущая страница	Вернуться на предыдущую
			страницу списка.
3		Следующая страница	Перейти на следующую
	_/		страницу
4	0	Свойства	Отображается информация о
	P		выбранном файле
5	19	Одиночное выделение /Массовое выделение	Переключение
			между выделением
6	21	Выделить все	Выделить все файлы в
	20		директории
7	$\mathcal{C}\mathcal{D}$	Обновить	Обновить информацию
8	* ×	Удалить файлы	Удаляет выбранные файлы

9	Помощь	Справка
10	Клавиши управления диском	Клавиши управления диском
11	Информация	Отображается информация о файла в директории
12	Информация о диске	Занятое и свободное место на диске
13	Дата создания дизайна	Дата создания дизайна
14	Количество стежков	Количество задействованных стежков
15	Имя	Имя дизайна
16	Иконка	Для папки для DSB формата для DST формата

Выбор одного или нескольких дизайнов

Перед тем как просмотреть информацию о файле, открыть его или удалить его нужно выделить.

1. Используйте (),), и , и , для выделения объекта. Выделенный объект будет обведен в рамочку.



2. Если нужно выделить больше одного объекта переключитесь на множественное выделение



b <u>s</u>	<u> </u>	asi
3. DSB	DHO4. DSB	DHO5. DSB
25322	593	12314
1984/2/9	2004/1/1	2004/1/1
D <u>S</u>	b <u>s</u>	N
DH12. DSB	DH14. DSB	DH15. DSB
1218	123	115
1980/1/1	1980/1/1	1980/1/1

4. Нажмите Для выделения всех объектов в директории. Клавиша работает только при включенном массовом выделении.

Просмотр дизайна



Файлы дизайна имеет характерные иконки. На одном листе списка умещаются 15 иконок. Используйте кнопки навигации для переключения между страницами списка. Выбранные объекты будут выделены, синей рамкой.

1. Выберите дизайн в файловом менеджере



2. Для просмотра информации о дизайне нажмите *с* 2. Система прочитает информацию о файле и выведет ее на экран.

Ввод дизайна

Для переноса файла дизайна с диска в память машины, необходимо выделить нужный дизайн и скопировать в память машины.

- 1. Выделите один или несколько файлов на диске
- 2. Нажмите на кнопку ввода



Система запросит адрес папки в которую будет скопирован дизайн.

3. Пользователь должен ввести имя дизайна и число используемых стежков.

<1,400>		Design	number:	16		
		Desi	gn name:	3		
						at

4. Нажмите Лудля подтверждения готовности. Система скопирует файл в память машины с присвоенными параметрами.

Вывод дизайна

Пользователь может сохранить дизайн из памяти машины да съемный диск.

1. Нажмите на кнопку "Design Export".

2. Выберете дизайн, который необходимо скопировать.

		4	Tease Sefect D	saren		
		5 3	4	5	6	Design NO: 1 Design Name: 3 Total Stitch: 25322
7	8	9	10	11	12	Color Number: 34 Jump Number 324 X+. +211.2 X -34.8 Y+. +276.3 Y -46.7
						Total Design 15 Free Memroy 16400384 Current Page 1 Total Page 1
	> 🤌	1				-

Система выводит на экран список дизайнов находящихся в памяти машины.

После выбора нужного дизайна нажмите \frown .

3. Заполните информацию для экспортируемого файла. После ввода

информации нажмите

	and the second second		DaHao	Tech.		
<1, 400€	>	Design	number:	1		
¢.		Desi	gn name;	3		
						abe
						abo
						abo

4. Система скопирует файл на съемный диск.

Для выхода из операции нажмите

Работа с папками

1. Вход в папку

Выберете нужную папку и нажмите . Система прочитает информацию о директории и выведет содержимое на экран.

2. Переход на уровень вверх

Нажмите кнопку «Up Dir», чтобы перейти на уровень вверх.

Форматирование диска

- 1. Выберете диск который требуется отформатировать.
- 2. Нажмите кнопку форматирования.



3. На экране появиться окно форматирование. Если вы действительно хотите отформатировать диск, то нажмите . Система отформатирует диск в формат DOS.

Внимание: При форматировании с диска будет удаленна вся информация.

Удаление файлов

- 1. Выберете объект который требуется удалить.
- 2. Нажмите на кнопку удаления
- 3. Система запросит подтверждения



Примечание: если не удается удалить файл, проверьте не стоит ли на диске защита от записи или у файла установлен режим «только чтение».

Создание новой директории

- 1. В дисковом менеджере нажмите кнопку "make dir".
- 2. Система запросит ввести имя новой директории.

	I	Dir name	NewDir		
					ab

Общие параметры и настройка замены цвета.

В этой системе каждый дизайн имеет свои собственные стандартных настроек (масштабирование, повторение) и замена цвета. Когда выбирается новый дизайн, общие параметры вступают в силу.

В этом разделе описан способ задания общих параметров, установка замены

цвета для этого нужно нажать 🏼 ី или 🗾 в главном меню.

Эта система поддерживает несколько операций одновременно. Поэтому возможно, установить или изменить нормальные параметры и порядок замены цвета в необоротных дизайнах. Для этого нажмите кнопку "Other operations" в главном меню.

Нормальные параметры

Пользователь может контролировать конечный результат вышивки благодаря настройкам этих параметров. Эти параметры нужно настраивать, когда выбран дизайн.

Если на дисплее отображен значок главном меню для ввода параметров.





, нажмите в

王法定留日		Sul parmeries of	enteroriaring durige.
Darign 3 Design 3	0. : : 🏤	471-37 Selex .	407 V Rejs
Color Dim	nitar 94	🗣 490, 5012 000	
	7 - 276 1	4.1.7 - ral es.	Al 5 allerzal
	/	👒 <50. 000 × 100	🧐 <=coo o, coo o> 💿 💿
a the second sec	311.8	A 19 Satara	NI-Y sherval
	-	si <(c, ≥≤)+ 0	0 0 <
		AE8 Direction	
N: 40.0	(: HU U	124 Prior Hoda	
	- Raf	Totate Prior	
18	-	AIS Bep Vode	
	"	🤹 Jorral	
		A26 Bep Frior	
	Carlo Neve		
1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		LTT X Eaps	
		ৰু (I,36) 1	
		8	0
			V

Метод настройки параметром аналогичен. Рассмотрим для примера «Масштабирование по оси Х».

Настройка «Масштабирования по оси Х»

Этот параметр отвечает за величину вышивки относительно оси X, возможно растянуть или сжать изображение.



Нажмите "X Scale" и установите необходимое вам значение параметра, в открывшемся окне. Для сохранения значения параметра нажмите , для отмены

Установка параметра "Rotate" (Поворот)

Этот параметр используется для поворота изображения.





Установка направления

Направление дизайна Направление вышивки

Ρ	D	d	Ρ	Ρ	Б	Ь	Ъ	Ρ
F	LL		П	F	Г	F	H	F



			13
1		Вышивка	Отображается изменение в
			вышивки в реальном
			времени
2		Номера цветов	Порядковый номер цвета
3			Порядковый номер иглы
		Номер игл	
4		Список цветов	Выбранный цвет для иглы
		ИГЛ	
5		Помощь	Окно помощи
6		Переместить	Переместить на олно
-		вверх	значение вверх.
7		Переместить вниз	Переместить на одно
		1	значение вниз.
0		Varanapura nanon	
0		установить номер	нажмите на кнопку что оы
		ИГЛЫ	установить номер иглы
9		Удалить номер	Удалить номер иглы из
	Q-Q	ИГЛЫ	списка
10		Установить число	Установить число игл в
		циклических игл	цикле
11		Настройка цвета	Выбор и установка цвета
	U.N	ИГЛ	для игл.
12		Установка смены	Откройте меня лля
		ИГЛ	настройки смены игл
13		Vстановка числа	Выбор количества
15			используемых игл
1	1		

Все внесенные изменения в настройки сразу будут отображены на дисплеи вышивки. Благодаря этому пользователь может просматривать получающуюся вышивка после изменения каждого параметра.

Установка замены цвета

Нажмите в главном меню для входа в настройки замены цвета игл.
 Ввод номера игл производиться в соответствующем столбце. Цвет устанавливается в списке цветов.

3. Нажмите на и выберете нужный вам цвет.
4. Для удаления иглы из списка нажмите кнопку

5. Нажмите Для подтверждения настроек. Нажмите для выхода из настроек.

Установка цвета игл

С помощью экрана выбора цветов возможно установить цвет игл необходимых для вышивки. Цвет игл сохраняется с порядком замены цвета для дизайна.



В памяти машины содержится 40 цветов для работы.
3. Для навигации используйте клавиши
↓ △ ▽ , для
использования цвета нажмите
4. Нажмите
↓ для сохранения цвета иглы и возвращения в меню. Для
отмены операции и выхода нажмите

Редактирование порядка цвета игл

Нажмите в главном меню, для входа настройки замены цвета игл.
 Нажмите ля входа в меню редактирования порядка цвета игл.
 Нажмите на селение вые
 Нажмите в селение вые
 Нажмите в селение вые
 Нажмите в селение вые
 Нажмите в селение вые
 Выберете цвет, порядок которого, вы бы

хотели изменить. 4. Нажмите 🔿 для сохранения и возврата. Нажмите 🚊 для отмены и

выхода в меню.

Основные параметры

Основные функции вышивальной машины собранны в группы. Есть 3 группы параметров:

1 группа – изменяемые параметры и настройки;

2 группа – параметры и настройки изменить которые можно, только зная пароль.

3 группа – параметры и настройки изменение которых крайне нежелательно.

Полномочия администратора и пароль можно настроить в меню



- 1. Нажмите 🧳 на главном экране
- 2. Система отобразит меню настроек

BO1 Anto Origin		R15 Emb Show BeckGround Color
1	Yes	1 Yes
BO2 To Do Cyclic Emb. 1	No	B18 Is Support 3D Design Preview 1 Yes
804 Display Sti-Num or Not 1	No	
202 Sewing Empty Stitch 2	No	
B13 Start For Same Colors 1	Yes	
CO4 Store Manual Color 2	No	
D15 Slow STI. After Patch 3 <0,500>	D	
D16 Speed After Patch 3	850	
Bmb Break Frame Main asst. detect Frame shaft Fara Para Para Para	Thread trimming Para	Sequin Sequin 📄 🏓 👔
	4	3 2

1	Список	В этом окне отображаются
	параметров	возможные настройки.
2	Помощь	Окно справки
3	Переключение	
	страниц	
4	Закладки	Переключение между окнами
		настроек

Основные настройки

1. Войдите в настройки.



Примечание некоторые параметры могут быть изменены только кнопками



Циклическая вышивка

Для использования этого параметра его необходимо включить в настройках. В пункте Cyclic Embroidery выберите параметр "To Do Cyclic Emb." и установите его значение "Yes". Если эта функция доступна, то на экране будет отображаться значек .