

1.1 Меню проекта

Выбрать проект можно в экране предварительной настройки.



Номер	Значок	Название	Описание
1		Предварительный	Показать выбранный проект
		просмотр проекта	
2		Информация о	Показать информацию о проекте
		проекте	
3	0	Помощь	Показать экран у помощи
4	3	Обновление проекта	Показать еще раз выбранный проект
5		Прокрутка экрана	Переход экрана на следующий шаг
6		Запустить, остановить черчение проекта	переключение между

Chapter 6 Memory Design Management



Номер	Значок	Название	Описание
			черчением проекта и остановкой
			черчения.
7	SPEED	Уменьшение скорости	Замедление скорости отображения
8	1 SPEED	Увеличение скорости	Увеличение скорости отображения
9	0	Отображение проекта	Показать проект в полный размер в
	a a	в полный размер	экране предварительного просмотра
			дизайна.
10	0	Отображение проекта	Показать проект в оригинальном
	4	в оригинальном	размере
		размере	
11	0	Увеличение проекта	Увеличить отображение проекта в
	4		области предварительного просмотра
			дизайна.
12	Æ	Уменьшение проекта	Уменьшить отображение проекта в
	4		области предварительного просмотра
			дизайна.

Нажмите в основном экране меню для вывода экрана редактирования проекта.

Выберите проект из памяти компьютера.

Нажмите *городарительного просмотра проекта.*





1.2 Сортировка проектов

Для быстрого поиска проектов пользователь может отсортировать проекты, они будут отображаться в правильном или в обратном порядке.

Система поддерживает несколько способов сортировки: по количеству стежков, ширине, высоте, имени и номеру цвета.

Если пользователь хочет использовать другой способ сортировки, нажмите кнопку Конструктор сортировки и выберите один из вариантов меню, проекты будут отсортированы по этому параметру.



Выберите параметры сортировки проектов, после выбора экран отображения проектов обновится.



для отображения проектов в

нормальном или обратном порядке.

And a

1.3 Копирование проекта

Нажмите ______для отображения экрана управления проектом.

Выберите проект.

3 В экране управления проектом нажмите кнопку "Copy Design". Система автоматически отобразит предполагаемое имя проекта. Если

пользователь не согласен с этим именем, следует перейти по кнопке 6.

4 Для ввода нового номера проекта, нажмите "design number"и введите новый номер проекта во всплывающем окне, нажмите ля подтверждения.

		D	aHao Tech.				
₩ <1,400>		Design numbe	r: 16				
-		Design nam	e: BIGDESEG				
							abo
							
0 1	2	3 4	5	6	7	8	9

5 Для ввода нового имени проекта, нажмите "design name" и введите имя во всплывающем окне.

		Chapter 6	Memory	V Design M	anagement	Kite .
		DaHao	Tech.			
■♀ <1, 400≻	5	Design number:	16			
		Design name:	BIGDESEG			
					-	
					abe	
					~	
0	1 2 abc def	3 4 ghi jkl	5 6 mno pqr	7 8 stu vwx	9 yz	
6	Нажмите	П дл	ия подтве	ерждения,	произойдет	копирование,
			Ĩ←			

вернитесь в меню. Нажмите для завершения.

1.4 Удаление проекта из памяти

Операция удаляет один или несколько проектов из памяти проекта.



2 Выберите проект. Пользователь может выбрать один проект или

несколько проектов с помощью кнопок



3 В экране управления проектами нажмите У для вывода меню

удаления проекта.







1.5 Установка стандартных параметров

К стандартным параметрам относится масштабирование и повторение проекта.



Если выбран не текущий проект вышивки, то отобразится экран установок проекта.



Для установки стандартных параметров и изменения цвета см. гл. 4.

1.6 Сборка проекта

Изменение стандартных и прочих параметров с целью создания нового проекта.



Нажмите "Other operations" для установки параметров проекта.

Нажмите "Compile Paras Design" для вывода экрана сборки.

Chapter 6 Memory Design Management



_			Dallao	Tech.		_	-
♦ <1,400>		Design	number:	16			
•		Desig	m name:	3			
							ab
							ab
							ab

5 Если вас не устраивают имя и номер проекта по умолчанию, нажмите "Design Number" или "Design Name" и введите новый номер и имя проекта.

1.7 Правка объединенного проекта

Объединенный проект состоит из нескольких проектов (до 99), параметры которых можно изменить. Объединенный проект обладает параметром

непрерывной вышивки. Значок объединенного проекта выглядит так -

^樂+_※

Для вышивания объединенного проекта вернитесь в главное меню после создания. Если проект находится в стадии подготовки вышивки, нажмите рычаг запуска вышивки. Пользователь может изменить параметры объединенного проекта.



Для изменения параметров уже созданного объединенного проекта следует просто выбрать этот проект. Для создания нового проекта надо:

Нажмите "Other operations" для вывода экрана изменения параметров.

• Нажмите "Edit Packed Design" для входа в экран установок.

Комбинированные ID отображают номер текущего объединенного проекта и

количество проектов в нем.

		Edit comb	ined design				
≓∳ ≺1, 400 >	(1 /1 in total) de:	sign number:	1				0
🍕 <50, 200>		X Scales	100				
■ \$ <50, 200>		Y Scales	100				
🏟 <0, 89>		Rotate	o				••
-0		Direction	P				
•		Prior Mode	Rotate Pr	ior			
							abc
							
0 1	2 3	4	5	6	7	8	9

Установите параметры первого проекта, включая номер проекта, масштабирование, угол вращения, направление проекта и его приоритет.

Нажмите . установите цвет проекта и его порядковый номер в

объединенном проекте. См. гл. 4.

6 Нажмите Для установки более, чем одного проекта в объединенном проекте. Или нажмите Для возврата и установки параметров объединенного проекта.



Если это не первый объединенный проект, то нужен интервал между двумя проектами. См. гл. 2.5.

Edit combi	ned design	
🗣 <1,400> (2 /2 in total) design number:	ol	0
⇒∳ <50,200> X Scales	100	
*∳ <50, 200> Y Scales	100	
🗣 <0,89> Rotate	0	
🤷 Direction	Ρ	
🔷 Prior Mode	Rotate Prior	
🍫 <-1000.0,1000.0> X space to the first design	0.0	abe
≪-1000.0,1000.0> Y space to the first design	0.0	
0 1 2 3 4	5 6 7 8	9
ажмите 🎧 для сохранени	ия или для завери	пения операции и

возврата к основному меню проекта.

1.8 Программирование комбинированных проектов

Функция позволяет создать проект из объединенного проекта и стандартных

проектов.



Нажмите для вывода экрана установок проекта.

Выберите объединенный проект из памяти компьютера.



Нажмите "other operations" для вывода экрана изменения параметров.

Нажмите "Compile Paras Design" для вывода экрана создания.

Chapter 6 Memory Design Management



		DaHao	Tech.	_			_
= ♥ <1, 400>	D	esign number:	16				
		Design name:	BIGDESEG				
							abd
							0
0 1	2 3	4	5	6	7	8	9

Введите номер проекта и название, если это необходимо.

Б Нажмите Аля сохранения или выхода из меню.

1.9 Настройка и исправление проекта вышивки

Возможна ручная и автоматическая настройка.

Ручная настройка: когда машина доходит до точки сбоя, она автоматически останавливается. Переместите вышивальную рамку в исходную точку для

ручного исправления ошибки. Затем нажмите 🧖 и 🏠 для возврата в точку остановки. Запустите вышивку.

Автоматическое перемещение рамки может быть произведено двумя способами: с помощью движущейся системы координат для точки смещения и с помощью настройки расстояния перемещения.

Операция заключается в следующем: первый тип исправления ошибки -



когда вышивка доходит до точки исправления, машина перемещает иглу в точку смещения (которая должна быть установлена), также можно переместить иглу на определенное расстояние от точки исправления. Запустите вышивку.

The following is how to add patching embroidery to the design:



Нажмите _____ для вывода экрана установок проекта.



Выберите проект.

• Haжмитe "Add Patch Code to Design" для вывода экрана "patching setting operation".



Номер	Значок	Название	Описание	Страница
1		Экран	Отображение проекта в	
		отображения	реальном времени, когда он	
		проекта	находится в точке	
			исправления	
2		Порядковый	Показать порядковый номер	
		номер в списке	позиции для установки точки	

Chapter 6 Memory Design Management



Номер	Значок	Название	Описание	Страница
			исправления	
3		Список	Отображение стежков	
		стежков	проекта	
4		Тип стежка	Код типа стежка	
			С: смена цвета	
			S: остановка	
5		Список опций	Исправление позиции:	
			1. Нет исправлений	
			2. Перемещение рамки из	
			точки компенсации	
			3. Перемещение рамки на	
			определенное расстояние.	
6	•			
7		Перемещение	Перемещения вверх списка	
		вверх	исправления	
8		Перемещение	Перемещения вниз списка	
	A	вниз	исправления	
9		Расстояние	Выберите расстояние	
		перемещения	перемещения рамки:	
		рамки	(от 2ст до 99ст)	
			или (от -2 до -99сm)	
10		Установка	Выберите точку смещения	
		точки		
		смещения		
11		Исправление	Выберите установку	
		вышивки	исправления вышивки:	
			вкл/выкл.	

После исправления проекта, экран отобразит исправленный проект. Можно продолжить вышивку.

Нажмите
Нажмите
После слов "Add Applique?" («Добавить аппликацию?»).
Если вы хотите выбрать в случае ошибки переход рамки в точку
смещения, нажмите
(после слов "To Offset Point?" («Точка смещения?»). Для выбора перемещения рамки на определенное расстояние

Chapter 6 Memory Design Management	And B
нажмите (после слов "To Offset Point?" («Точка смещени	я?»), затем
нажмите для установки расстояния перемещения	: (от 2ст
до 99cm) или (от -2cm до -99cm).	
6 Повторите 45, чтобы установить параметры исправлени	ия позиции
дизайна.	

Пажмите Для сохранения и возврата. Нажмите для выхода.

1.10 Установка ширины атласа

Корректировка ширины атласа в соответствии с потребностями.



Нажмите _____ для вывода меню установок.



(3)

Выберите дизайн.

Нажмите "Other operations" для вывода меню выбора проекта.

Нажмите "Adjust Width" для вывода в меню настроек.

♦ <1,400>	Design number:	16		
9	Design name:	3		
♦ <-0.2,0.3>	X Adjust	0.1		
<-0.2, 0.3>	Y Adjust	0. 1		
				ab
				ab

Если пользователь не хочет использовать настройки по умолчанию,



следует ввести номер проекта или его имя для исправления.

6 Нажмите "X Adjust" для ввода нового значения, затем нажмите для подтверждения. Нажмите "Y Adjust" для ввода нового значения, затем нажмите Л для подтверждения.

Пажмите , для настройки ширины атласа. Нажмите , для подтверждения и выхода.

1.11 Создание нового проекта

Функция позволяет вышить сначала границы проекта, а затем и все остальное - "Shift the frame to make a new design" создает такой проект.



Нажмите _____ для вывода меню установок.



Нажмите "Other operations" для вывода меню выбора проекта.

Нажмите "Frame to Make Design" для выхода в меню настроек.





стежка. Нажмите рычаг для перемещения рамки. Нажимайте повороте для подтверждения следа.

для установки стежка по атласу и прыжка

Нажмите Г 👌 после редактирования, система предложит ввести 6 новый номер проекта.

Введите номер нового проекта (компьютер предложит номер на выбор).

Нажмите 🏳 для завершения создания нового проекта.

Jump

Satin

Нажмите

8 Нажмите ≜ для завершения.

1.12 "Плановый проект"

Эта функция заключается в создании нового дизайна в соответствии с планом.



Нажмите 🥂 для вывода меню установок.



Выберите дизайн.

Нажмите "Other operations" для вывода меню выбора проекта.



Нажмите "Make True Design Range" для выхода в меню настроек.

Если вы не хотите использовать настройки по умолчанию, выберите этот пункт меню.

Нажмите 🌈 🤌 для создания проекта и возврата к меню выбора.

Нажмите для завершения

1.13 "Высокоскоростной проект"



Нажмите 🥂 для вывода меню установок.

Выберите дизайн.



Нажмите "Other operations" для вывода меню выбора проекта.

Нажмите "Hi-Speed Design" для выхода в меню настроек.

Если вы не хотите использовать настройки по умолчанию, выберите этот пункт меню.

Нажмите для завершения

1.14 Раздельный проект



Нажмите _____ для вывода меню установок.



Нажмите "Other operations" для вывода меню выбора проекта.

Нажмите "Divide" для вывода меню настроек.

Если вы не хотите использовать настройки по умолчанию, выберите этот пункт меню.

6 Нажмите "Split Stitches" для ввода длины стежка.

DaHar	· Tech.
= <1,400> Design number1:	16
🔷 Design namel:	3
\$4,400> Design number2:	17
🗣 Design name2:	3
V1, 25322> Divide stitch number:	12661
	-
	abo
	<u> </u>
0 1 2 3 4	5 6 7 8 9



Пажмите , чтобы разделить проект на два проекта и вернуться в

меню выбора. Нажмите для завершения

1.15 Объединение двух проектов

Функция объединяет два проекта в один новый. Стартовая точка второго проекта находится в конечной точке первого проекта.





Нажмите 🥮 для вывода меню установок.

Выберите два проекта. Нажмите "Combine" для вывода меню настроек. Если выбрано больше двух проектов, система предложит произвести повторный выбор.

Если вы не хотите использовать настройки по умолчанию, нажмите номер и имя проекта и измените их.

4 Нажмите "X interval between designs" и "Y interval between designs" (интервалы между проектами по оси Х и У) для ввода значений и нажмите



				DaHad	Tech.				
🧐 <1, 400)	×		Design	number:	16				
•			Desi	gn name:	06				
≓∳ <-1000.	0,1000.0>		Xi	nterval:	0.0				
=♥ <-1000.	0, 1000. 0>		Υi	nterval :	0.0				
									abc
									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



для завершения

1.16 Удаление всех сохраненных проектов

Функция удаляет все проекты, сохраненные в памяти компьютера. Будьте

осторожны при ее использовании.



1

для вывода меню установок.



Нажмите "Other operations" для вывода меню выбора.



Нажмите "Clear All", появится всплывающее окошко:



возврата к меню выбора. Для завершения нажмите 🛋 .



Chapter 2 Изменение сохраненного проекта

Функция позволяет редактировать сохраненные проекты и создавать новые проекты.

2.1 Начало редактирования проекта

Нажмите *Для* вывода меню установок. Выберите проект и нажмите "Other operations". Нажмите "Edit Design". Во всплывающем окне выберите проект для редактирования. (Примечание: выбранные проект не может быть объединенным)

Также вы можете создать новый проект.

2.2 Редактирование проекта

7.2.1 Кратко:



1. Окно проекта. Используйте "+" для того, чтобы отметить текущее положение иглы. Используйте белый цвет для того, чтобы выделить путь



последующих стежков.

2. Информация об игле: Используйте для получения информации об общей сумме стежка, серийном номере, положении и типе текущей иглы.

3. Помощь: Информация о кнопках и операциях.

4. Изменить ключевые функции: код переключения стежка, игла, перемещение иглы, положение иглы.

5. Проверка положения иглы на передней панели: Проверка текущих игл.

6. Навигация: Используйте для просмотра проекта и его сохранения.

7.2.2 Документ и просмотр



Сохраните текущий дизайн в новом документе.

Кнопка отображает дизайн во весь экран – увеличивая или уменьшая его до размеров экрана.

Увеличение проекта до 450% процентов для того, чтобы рассмотреть детали. «Текущая игла» переместится автоматически в центр экрана.

🔁 🭳 Увеличение/уменьшение проекта.

Меню помощи.

7.2.3 Кнопки редактирования и изменения позиции стежка

Перемещение «текущего стежка» на определенный стежок. Используйте

"+" для того, чтобы отметить «текущий стежок» в окне предварительного просмотра проекта.

Включите режим числового ввода. Вы можете выбрать стежок для редактирования в этом режиме. (



перейти к первому стежку перейти к последнему стежку) вперед DD Каждый шаг равен 1, 10, 100 или 1000 стежкам. Вы можете нажать лля переключения между ними. Вы можете найти стежок по его типовому коду. Нажимайте лля того, чтобы изменить код стежка. Нажимайте кнопки направления для поиска стежка. Поиск по номеру стежка. Нажмите эту кнопку для ввода номера 角 стежка. Нажмите для подтверждения 🌈 👌 или для завершения Перемещение положения стежка. Нажимайте кнопки направления для \square Јдля изменения скорости выбора позиции текущего стежка. Нажимайте перемещения. Нажмите эту кнопку для автоматического добавления стежков. Текущий стежок будет в конце. Нажимайте кнопки направления для перемещения курсора в нужное место. Нажмите для добавления одного стежка. Затем вы можете переместить курсор для добавления нескольких стежков. \square

Нажимайте Для изменения скорости перемещения.

\sum Смена кода текущего стежка.

У стежков, содержащих параметры X / Y перемещения, можно изменить код на подобный.



Выберите один стежок. Нажмите эту кнопку для ввода кода стежка. Если вставить стежок в конце проекта, новый стежок будет направлен как последний. Если вставить стежок в проект, новый стежок будет между двумя стежками.

Удаление текущего стежка.

После нажатия или , компьютер предложит сохранить проект. Нажмите ля сохранения (введите номер или имя проекта). Или нажмите ля выхода.

7.2.4 Конвертирование кода стежка

Нажмите 🛛 🚘 для смены типа текущего стежка.

У стандартных стежков, обладающих параметром X / Y перемещения, можно изменить код.



Chapter 3 Проект вышивки письма

Вы можете создавать проекты на основе уже имеющихся в памяти компьютера.

3.1 Создание проекта вышивки письма



для вывода меню установок.

Нажмите "other operations" для вывода меню выбора.

Нажмите "generate letter design" для ввода параметров проекта.

	Char par	ra modify	
String		Density	
-		10 I	4
Font		Char rotate angle	
-	0		Ū
Arrange type		Change color between letters	
•	Hori		No
Char space			
	0		
Char angle			
=0	No		
String rotate angle			
-	o		
Char height scale			
=0	100		
Char width scale			
	100		

3.2 Ввод строки символов и параметров проекта

В окне параметров измените нужные параметры и сохраните изменения,

нажав Л.



"String": здесь отображаются символы для вышивки.

"Font": шрифт всей надписи.

"Arrange type": формирование письма. Существуют четыре типа: "горизонтальное", "вертикальное", "вверх дуга" и "вниз дуга".

"Character space": расстояние между двумя буквами. Равно 0.1mm.

"Character angle": параметр определяет позицию и поворот каждой буквы при расположении надписи по дуге.

"String rotate angle": угол поворота надписи.

"Character height scale": уменьшить или увеличить высоту письма.

"Character width scale": уменьшить или увеличить ширину письма.

"Density": расстояние между двумя стежками.

"Character rotate angle": угол поворота каждой буквы к ее центру.

"Change color between letters": добавить изменение цвета перед каждой буквой.

(t. the

После изменения параметров нажмите 🌈 👌 для сохранения. Или нажмите



для выхода.

3.3 Регулировка вышивки письма

Откройте окно редактирования параметров проекта



-

для переключения между тремя экранами.



Три части экрана: левый экран – регулировка параметров всей вышивки, правый экран – регулировка параметров вышивки отдельных букв, центральный экран – отображение всей вышивки.

Обычно следует установить следующие параметры: «упорядочить», «поворот на определенный угол» и «пробел» (кнопки в нижней части экрана), затем выберите одну букву и настройте ее параметры (кнопки на правой стороне экрана).

Крестик означает стартовую точку с координатами (0,0). Буквы отображаются относительно этой точки.

Окно операций

1

Stitch: скрыть/показать стежки. Скрытие стежков позволяет компьютеру работать быстрее.





DAHAO DAHAO



Scale up: увеличение отображения проекта.



Scale down: уменьшение отображения проекта.



Real size: отображение проекта в реальном размере.



Display the whole design: отображение проекта на весь экран.



Save: Сохранение проекта. Нажмите эту кнопку, система предложит



Help: экран помощи.

Настройка параметров всех надписей в проекте

Позже этот параметр можно заменить настройкой параметров отдельных

букв.



Horizontal: надпись будет располагаться по горизонтали



Есть четыре типа.





vertical: надпись будет располагаться по вертикали

Up arc: надпись располагается по дуге





каждая относительно своей точки.



Radian increase: надпись располагается по дуге, увеличивается радиус



Radian reduces: надпись располагается по дуге, уменьшается радиус





Wholly anticlockwise rotate: надпись располагается по косой.



Wholly clockwise rotate: надпись располагается по косой.



Extend letter space: увеличивается расстояние между буквами.

АВ Reduce letter space: уменьшается расстояние между буквами.



Установка параметров для каждой буквы.









B+8

"Horizontal overturns": отображение по горизонтали.





"Vertical overturns": отображение по вертикали.

"Color-change switch": установить или отменить изменением цвета до выбранной буквы.



В•А "Selection switch": Букву следует выбрать, когда она еще доступна для редактирования. Красный крестик ("+") в центре буквы означает, что

буква выбрана для редактирования, например, 🔊 По умолчанию выбраны будут все буквы. Нажмите эту кнопку, и будет выбрана первая буква. Нажмите эту кнопку еще раз, и будет выбрана вторая буква и т.д.

3.4 Сохранение проекта

Нажмите после редактирования проекта, введите номер или имя

проекта во всплывающем окошке и нажмите 🌈 🖓 для сохранения или

	DaHa	o Tech.	_	
■♀ <1, 400≻	Design number:	15		
-9	Design name:	DAHAO		
				-
				abc

Chapter 8 Letter Design





Chapter 4 Помощник по функциям вышивки



Нажимайте эти кнопки для изменения различных функций. Некоторые функции могут быть недоступны при определенных настройках машины.



4.1 Операции на стартовой точке

Если стартовая точка уже установлена (см. гл. 10), вы можете установить условную стартовую точку.

Примечание: есть два способа установки стартовой точки.

1. Нажмите в основном меню.

Chapter 9 Embroidery Helper Functions



- 2. Нажмите в основном меню и затем выберите стартовую точку.
- 9.1.1 Сохранение стартовой точки проекта
 - 1. Переместите рамку на стартовую точку.
 - 2. Нажмите кнопку "save design start position" в меню выбора.

Появится окно.



4. Нажмите П для сохранения текущей позиции стартовой точки.

Или нажмите ^{вс} для выхода.

9.1.2 Перемещение рамки в начальную точку

Следуйте подсказкам на экране

Нажмите "restore design start point"

нажмите ≞ для выхода.

4.2 Остановка иглы в нижней позиции

Функция для вышивки одеяла. Игла останавливается в нижней позиции для удобства поворота. После поворота ткани переместите рамку на исходную позицию. Когда ткань вновь будет зафиксирована, возможно продолжение вышивки. Функция доступна в режиме подтверждения вышивки.

3

в основном меню, затем нажмите "Needle Down".

Или нажмите

Нажмите

в основном меню.

Нажмите для подтверждения операции ↓

нажмите 🖾 для выхода.

Ослабьте ткань, переместите рамку и подтвердите.

Пользователь может зафиксировать ткань и начать следующую вышивку.

4.3 Проект в центре

Перемещение рамки в центр проекта

Нажмите

в основном меню для вывода экрана помощи.

Нажмите "Locate Design to Center".

Система попросит подтверждения.

Нажмите 🎧 для подтверждения, система высчитает центр и переместит рамку. Нажмите для выхода.

4.4 Границы проекта

Функция отображает границы проекта.

(2

Нажмите

в основном меню для вывода экрана помощи.

Нажмите "Query Border Info of Current Design".

Система отобразит информацию.

4.5 Перемещение рамки вдоль границ проекта

Функция перемещает рамку вдоль границ проекта для того, чтобы проверить

их предел. В случае ошибок система корректирует границы.

в основном меню для вывода экрана помощи.

Нажмите "Move frame along design border".

Система попросит подтверждение.

Нажмите для подтверждения 🎧 или 🚉 для выхода.

4.6 Вышивка вдоль границ проекта

Система может высчитать данные о периферии вышивки. Функция используется в режиме подготовки вышивки.

в основном меню для вывода экрана помощи. Нажмите

Система попросит подтверждения.

Нажмите 🔿 для подтверждения или 👫 для выхода.

Система высчитает данные периферии.

В основном меню отобразится 🚧. Запустите вышивку.


4.7 Вышивка крестом

Система вышивает крестиком, размер которого можно отрегулировать.



Откройтся экран настройки вышивки.

		_		DaHac) Tech.				
🌳 <4. D, 60	Enter leng	th informat	tion in X d	irection	30.0				
🌳 <4. 0, 60	Enter leng	th informat	tion in Y d	irection	20. 0				
									abe
									~
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пользователь должен ввести длину по осям Х/Ү.



Система создаст данные и выведет режим подтверждения вышивки. На

основном экране отобразится 🧖. Запустите вышивку. После окончания вышивки машина вернется в режим подготовки.

4.8 Линейная вышивка



Нажмите

в основном меню для вывода экрана помощи.

Нажмите "Embroider Line".



3 Ввод координат стартовой точки.

Система отобразит всплывающее окошко, в которое следует ввести координаты.



Пользователь должен переместить рамку на стартовую точку вручную и





Ввод координат второй точки.

Система отобразит всплывающее окошко, в которое следует ввести координаты.



Пользователь должен переместить рамку на стартовую точку вручную и



• Система создаст необходимые данные и вернется к режиму подтверждения вышивки.



На основном экране отобразится 🌌. Запустите вышивку. После окончания

вышивки машина вернется в режим подготовки.

4.9 Вышивка контура проекта

Нажмите 🔜 в основном меню для вывода экрана помощи.

Нажмите "Embroider Design Outline".

Система просчитает данные и попросит подтверждения.



Нажмите → для подтверждения или
Для завершения.
Система создаст необходимые данные и вернется к режиму подтверждения вышивки. На основном экране отобразится . Запустите вышивку. После окончания вышивки машина вернется в режим подготовки.

4.10 Установка точки смещения

Точка смещения может быть установлена в любом месте, отличном от координат стартовой точки. Вышивка начнется с точки смещения, затем рамка перейдет к стандартной стартовой точке. После завершения вышивки рамка возвращается к точке смещения. Также точка смещения необходима для устранения неполадок. Функция может быть использована в режиме подготовки вышивки.

Chapter 9 Embroidery Helper Functions



0

Нажмите

• в основном меню для вывода экрана помощи.



Нажмите "Set offset point".

Переместите рамку в точку смещения.



Пользователь должен ввести координаты X\Y. Переместите рамку в точку

3 Система сохранит координаты точки смещения и вернется к основному экрану.

экрану.

4.11 Сброс координат Х/Ү



Нажмите 🔜 в основном меню для вывода экрана помощи.



Система сбросит значения Х и Ү до 0.

4.12 Сброс всех значений стежков



Нажмите в основном меню для вывода экрана помощи.

Нажмите "Reset Total Stitches". Система сбросит значения до 0.



4.13 Вышивка лоскутного одеяла, блесток и других спец.

вышивок.



в основном меню.



Нажмите 👫

Действуйте в соответствии с подсказками.

Внимание: переключатели (V1~V4) предназначены для вышивки лоскутного

одеяла.

4.14 Холостой ход

Функция доступна в режиме подтверждения вышивки



Эта функция позволяет переместить рамку в нужное место без вышивки.





основном меню для выполнения различных видов

холостого хода.



9.14.1 Перемещение на шаг вперед





Нажмите "Shift Frame Forward".

Введите количество стежков, на которое надо сделать перемещение.

=♥ ≪0,1000000>	Forward stitches:	1		



• Система вернется к основному экрану после окончания операции.

9.14.2 Обратное перемещение рамки

Операция аналогична предыдущей "Shift Frame Forward", но рычаг старта

вышивки следует тянуть влево.

9.14.3 "Переключение цвета"



Система вернется к основному экрану. Потяните рычаг вправо для следующего изменения цвета.

Следующие три функции аналогичны.



4.15 Установка точки В

Пользователь может настроить эту функцию по своему усмотрению.

В случае прерывания потока вышивки, медленно потяните за рычаг, машина перейдет в точку В. После перезагрузки потока, рамка перейдет на пункт остановки.

9.15.1 Настройка курса

- 1. Для установки оригинальной точки см. 10.3.
- 2. Нажмите 🚺 в основном меню.
- 3. Перейдите на страницу 2 и нажмите на установку кнопки В.
- 4. Переместите рамку в нужную точку и установите точку В.

Если вы хотите удалить точку В, нажмите "clear B point".



Chapter 5 Другие функции

Функции включают в себя поддержание машины, информацию и другие

настройки системы. Нажмите 🦉 в основном меню для входа в "Other

Functions".

	Oth	er Functions	
0	Show Emb Related Parameters	0	Machine Test
0	View Statistics Info	0	Date Time Config
0	Set Frame Origin		
0	Prane Origin Recovery		
0	Set Frame Soft Protection		
	Set VI Language		
0	Machine authorization management		
0	Machine Version Info		

5.1 Отображение параметров вышивки

Пользователь может получить информацию о проекте и об опциях системы.



Нажмите

в основном меню для входа в "Other Functions".



Нажмите "Show Emb Related Parameters".



Система отобразит текущие параметры вышивки.

Они включают: количество и свойства текущего дизайна, Х / У перемещения,

стежки, циклическая вышивка или нет, точки рамки, программное



5.2 Статистика

Отображается статистическая информация о текущем проекте и некоторых

параметров машины.



Chapter 10 Other Functions



ower	r On Counter			2				
ver	all Works			0				
vera	all T.B.			0				
lean	Time of T.B.			00:00:	00			
stin	nate Finish 1	fime		Oh Om				
No.	DesignNo Des	i gnID	Name	StitchNum	Works	Total Time	Minmum Time	Maxmum Time
1					_			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Пользователь может нажать 📝 для сброса параметров или нажать



5.3 Установка защиты рамки при отключении питания

Необходимо установить точку защиты, в которую будет перемещаться рамка

в случае отключения питания.



Нажмите

в основном меню для выхода в "Other Functions".



Нажмите "Set Frame Origin".

Выберите между "Manual" и "Auto" (Ручной/автоматический).



Перед установкой вручную точки установите рамку в нужную точку и нажмите "Manually set frame origin". Затем система сохранит текущее положение рамки.

Если вы хотите, установите автоматическую точку защиты. Рамка будет переходить в конечную точку автоматически.

5.4 Восстановление положения рамки

В случае отключения питания рамка переходит на точку смещения. Чтобы рамка возвращалась после включения питания в точку, в которой произошло отключения питания, требуется эта функция. Функция основана на "Set Frame Origin". При включении питания вы можете продолжить вышивку, потянув рычаг.

Нажмите _____ в основном меню для вывода "Other Functions".

Нажмите "Frame Origin Recovery".



Если установлен автоматический запуск ("auto") в "set frame origin", машина автоматически переместит рамку в стартовую точку, а затем в точку отключения питания. Этого не произойдет, если будет установлено ручное перемещение ("manually set frame origin").

5.5 Установка «мягкой» защиты рамки

Функция позволяет установить границы вышивки, за которые рамка не сможет зайти.

Нажмите и в осн

в основном меню для вывода "Other Functions".



Нажмите "Set Frame Soft Protection".

3 Если в программном обеспечении стояли настройки защиты, система предложит удалить их.



• Нажмите кнопку подтверждения и установите координаты точки правого верхнего угла предела.





Используйте кнопки перемещения рамки на панели для перемещения рамки.

Установите точку и нажмите

Установите рамку и введите координаты точки нижнего левого угла

предела.



Используйте кнопки перемещения рамки на панели для перемещения рамки.





6 Система сохранит данные.

5.6 Выбор языка

Система поддерживает китайский / английский / аравийский / испанский

/ турецкий / русский языки.





в основном меню для вывода меню функций.



Нажмите "set UI language".



3 Выберите и установите нужный язык.

5.7 Авторизация машинного управления

Обычный пользователь не может получить доступ ко всем настройкам машины; в системе есть несколько типов пользователей: администратор, обычный пользователь и заводской пользователь. Обычный пользователь может изменить только настройки вышивки, администратор может изменить параметры управления, заводской пользователь может изменить все настройки.

Нажмите "machine authorization management".

Chapter 10 Other Functions





Если пароль установлен, а администратору и заводскому пользователю необходимо изменить параметры, он должен ввести пароль. В этом окне также можете изменить пароль, сохранить или восстановить параметры.

10.7.1 Изменение/удаление пароля на учетной записи администратора

Изначально в системе нет пароля, и пользователь может изменить все параметры. После установки пароля обычный пользователь не может изменить часть параметров системы. Администратор должен ввести пароль для изменения параметров.



в основном меню.



Нажмите "disable/change Admin password".

Введите старый и новый пароль.

= <1000,999999999>	Input Old Password	1	
=∳ <1000, 999999999>	Input New Password		
=∳ <1000, 999999999>	Retype New Password		

Администратор должен ввести старый и новый пароль. Старый пароль ему сообщает производитель машины. Обычно, этот пароль состоит из 4-9 цифр.

10.7.2 Отмена блокировки машины администратором.

После установки пароля администратором обычный пользователь не может произвести изменения в параметрах машины. Для этого администратор должен ввести пароль.





1 Нажмите 🦉 в основном меню.



2 Нажмите "disable/change admin password".

Chapter 10 Other Functions





Введите пароль

После этого система разблокируется, и пользователь сможет изменить параметры машины.

10.7.3 Восстановление и сохранение оптимальных параметров.

Администратор может сохранить и восстановить/изменить оптимальные параметры машины . Если администратор хочет сохранить оптимальные настройки, он должен нажать на сохранение "save optimize parameters". Система содержит только один набор оптимальных параметров. Новый набор замещает старый набор настроек. Для восстановления старого набора следует нажать кнопку загрузки оптимальных параметров "load optimize parameters".

10.7.4 Инициализация параметров машины

Эта функция может инициализировать общие параметры вышивки машины. Система сохраняет группу параметров по умолчанию.



Завод и администратор вышивки фабрика может сохранить свои настройки

параметров.

5.8 Сведения о машине



5.9 Тест машины

ОП	ерация осущо	ествляется тол	ько инженерами
Операция	содержит	некотору	ю механическую
га, обратите	внимание	на личную	безопасность и
ования.			
	оп Операция о га, обратите ования.	операция осуще Операция содержит га, обратите внимание ования.	операция осуществляется тол Операция содержит некотору га, обратите внимание на личную ования.

Функция используется для проверки машины. Следуйте инструкции:







Нажмите
 в основном меню.

2 Нажмите кнопку теста машины "Machine test", затем перейдите в окно менеджера машины "Machine test Manager".

Примечания:

Проверка нити

Испытание на разрыв нити (может быть проведено с изменением иглы)

Проверка сервопривода (пригодность серовомотора)

Проверка функции блокировки (использование машин с прерыванием подачи

питания)

5.10 Дата и время

В этом окне пользователь может изменить дату и время.



Chapter 6 Тип вышивки D

6.1 Краткая информация о вышивке

Вышивка состоит из блесток и нитей. У вышивки блесток есть свои коды.

Тип вышивки D машины BECS-6C18 разделен на две части: вышивка нескольких блесток и стандартная вышивка.

А. Прикладная вышивка:

Сочетает в себе все типы вышивки.

- В. Особенности и функции:
- 1. Два вида старта: с помощью рычага или вала;

Вал: Его принцип действия заключается в повороте в одном направлении,

чтобы отправить блестки на место.

Рычаг: Его принцип действия заключается в повороте колеса в разных направлениях, чтобы отправить блестки на место.

- 2. Настройка и регулировка вышивки блесток
- 3. Тип блесток и угол поворота могут быть изменены.
- С. Специфика
- 1. Диаметр блесток: 3mm,4mm,5mm,6.75mm и 9mm;
- 2. Максимальная скорость вышивки блесток 850 грт.

6.2 Вышивка блесток

- 1. Вывод проекта (см. 11.3)
- 2. Если вы хотите, вы можете выбрать проект и редактировать его (см. 11.4)



- 3. Установите параметры вышивки блесток (см. 11.5)
- 4. Проверка вышивки (см. 10.8)
- 5. Установите смену цвета (см. 11.6)
- 6. Вернитесь в основное меню и сохраните параметры
- 7. Запустите вышивку.

6.3 Вывод проекта вышивки блесток

Нажмите 📓 в основном меню для выхода в меню диска. Выберите проект и нажмите кнопку импорта "Data Import".

_				Data,	Import				-
≠ 9 <1, 400>			New Design	number:	2				
-			New Desi	gn name:	FANG_JP				
		Is NEW P	Multi Sequi:	n Design	No				
									abc
									0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Введите номер и имя проекта, затем нажмите Для подтверждения. В меню выбора проектов выберите проект с помощью кнопок или . Нажмите подтверждение "Yes" для сохранения специального проекта вышивки. Для создания нормального проекта сохраните мульти-проект как тип "А". Если вы выберите "No", стандартный проект блесток останется



стандартным, а специальный проект сохранится как несколько проектов.

6.4 Редактирование проекта вышивки блесток

После изменения проект вышивки блесток сохраняется как несколько проектов.

1. Выберите 😳 в основном меню для вывода менеджера проектов "Design Management":

Design Management		
	Design NO: 1 Design Name:	Sort Design
	Total Stitch: 3166 Color Number:	Sort Ascending
	Jump Number: 70 X+: +94 4	
	X-: Y+: +89.6	Copy Design
	Y-: -11.0 Applique Flag:	Combine Design
	Total Design: 3	Add Applique
	free Memroy: 16695296	Other Operations
	Current Page 1 Total Page 1	Set To Emb Design
📂 📂 🤌 🔡 🐁 🔧		*× 0

 С помощью клавиш направления выберите проект, а затем нажмите кнопку "другие операции", "изменить проект" и "настройки блесток" ("other operations", "edit design" and "sequin setting"), чтобы войти в меню "Изменить дизайн" ("Edit Design").





3. Нажмите _____ для отображения всех стежков проекта:



4. Нажмите для переключения между типами стежков. "Позиция" ("By position"): нажимая кнопки направления, вы можете выбрать направление стежков. "Номер стежка" ("By stitch number"): нажимая кнопки направления вверх/вниз, выберите стежок; нажимая кнопки



направления влево/вправо, выберите код блесток.

5. Нажмите , для вывода экрана диапазона блесток "sequin range edit".



- (1) Наведите курсор на стежок, выберите стежок и нажмите "set range start stitch" для установки диапазона стежка. Затем выберите последний стежок и установите диапазон "set range end stitch. Это желаемый диапазон между первым и последним стежком.
- (2) Если вы хотите закрыть окно выбора нажмите "cancel range def".
 - 6. Выбор режима блесток

Машина обладает 15 типами блесток: A, B, AB, C, AC, BC, ABC, D, AD, BD, ABD, CD, ACD, BCD and ABCD.

Среди них 4 типа блесток: А, В, С, D.





7. Редактирование альтернативного проекта вышивки блесток

Для того, чтобы использовать альтернативный проект вышивки, следует определить область его применения. В " " используйте установку диапазона вышивки и установите первый и последний стежок ("set range start stitch" и "set range end stitch"), или смену цвета ("current color to range") для установки смены блесток. Затем нажмите "use sequin pattern" в " " для установки альтернативного проекта.





Процесс:

а) Нажимайте или Для выбора типа вышивки. Нажмите
 для подтверждения выбора. 4 типа вышивки называются A, B, C и D.

b) После нажатия *м*для подтверждения, система попросит вас ввести некоторое количество блесток (от 0 до ~ 9999).

Например, когда блестки в режиме текущего дизайна вышивки установлен как A2ABCD1CD1, проект будет выглядеть следующим образом:



	Edit Design	
	100%	ABCD
Q		BCD
Ø₹		ACD
Ð		CD
Q		ABD
•		BD
0		AD
1		D
	A B AB C AC BC ABC	

Нажмите для сохранения 🖳

<1,400>	New Design n	umber: 4				
	New Design	name:	NG_JP			
						abc
					1	

Введите номер и имя проекта, затем нажмите Г 👌 для сохранения

или ____ для выхода.



6.5 Установка параметров вышивки

Нажмите 🥙 в основном меню и выберите параметры вышивки.

Параметры:

(1) Скорость вышивки блесток R(L):

Скорость зависит от размера блесток. Также скорость зависит от структуры

блесток и угла вышивки.

Примечание: Максимальная скорость вышивки должна быть выше или равна

скорости вышивки блесток.

(2) Авто старт:

Если установлено "Yes", система начнет вышивать автоматически.

Если установлено "No", система начнет вышивать автоматически.

(3) Время вышивки блесток:

Значение по умолчанию – 2, можно установить - 4-5.

(4) Остановка вышивки после разрыва нити

Если установлено "Yes", лапка поднимется при разрыве нити автоматически.

(5) Количество блесток R (L)

Если блесток нет, установите "0".

(6) A/B/C/D размер & цвет блесток R/L

Установка этого параметра зависит от механического состава. Зависит от типа А - D.

Примечание: "Мотор R (L)" ("Motor Number of R (L) Sequin") тесно связан с типами "A / B / C / D размера и цвета R / L блесток". Например, если "Motor



Number of R (L) Sequin" установлен в положение 2, то это только "/ В размер

и цвет R / L блесток".

6.6 Изменение цвета и количества блесток

Сначала надо установить тип блесток, а затем изменение цвета.

Детали операции:

1. Нажмите

в основном меню:



 Введите код цвета. Система будет показывать положение иглы и связанные с ними цвета. Если первая / последняя игла вышивает несколько блесток, система уточнит способ шитья. Например, номер иглы 6, то после ввода в 6, он будет показывать:





Настройка шитья блесток:

- а) Нажмите числовую кнопку для установки позиции иглы и выбора типа шитья.
- b) Используйте или или измените тип шитья и нажмите для подтверждения .
 A передняя доставка двигателя; В средняя доставка двигателя.

Примечание: если есть два двигателя, то В выступает за задний мотор.

с) После нажатия , вы должны ввести желаем номер типа блесток и нажмите .
d) Используя или , выберите "Over" в "input sequin mode", нажмите для подтверждения .



6.7 Ручное управление вышивкой блесток

Два способа: централизованное управление или раздельное управление

1. Централизованное управление

Три части операции: "sequin start", "sequin end" and "Send sequin" (старт, конец и отправка вышивки блесток).

(1) Нажмите и выберите старт "sequin start", затем нажмите \bigcap ,

чтобы педаль опустилась вниз.

- (2) Нажмите и выберите конец "sequin end", затем нажмите чтобы педаль поднялась.
- (3) Нажмите кнопку и выберите отправку блесток "send sequin", затем нажмите , чтобы отправить блестки на вышивку.
- 2. Отдельные операции

При разрыве нити вышивка останавливается. Когда переключатель разрыва нити опущен, вышивка становится недоступной.

Примечание: если при ручном управлении рычаг находится посередине и горит синяя лампа, то вышивка блесток в отличном состоянии.





Расположение рычага при вышивке блесток

6.8 Отладка проектов вышивки

1. Отдельная отладка

 Отладка вышивки блесток с передней доставкой двигателя
 Опустите рычаг вниз, в случае разрыва нити загорится зеленая лампочка, нажмите кнопку запуска двигателя.

2) Отладка вышивки блесток со средней доставкой двигателя

Опустите рычаг вниз, в случае разрыва нити загорится красная лампочка, нажмите кнопку запуска двигателя.

3) Отладка вышивки блесток с задней доставкой двигателя

Опустите рычаг вниз, в случае разрыва нити внизу панели загорится лампочка, нажмите кнопку запуска двигателя.

2. Централизованная отладка





Нажмите 🖉 в основном меню и нажмите 🎧 для выхода в меню

теста машины "machine test".

Затем выберите параметр для регулировки.

6.9 Починка

После обрыва нити загорается красная лампочка, потяните рычаг вышивки для починки. Лапка поднимется, машина остановится. Снова потяните рычаг вышивки вниз для ремонта.



Chapter 7 Тип вышивки блесток J

7.1 Краткое руководство

Вышивка состоит из нити и блесток. Следует выбирать жесткий материал. Вышивка имеет свой способ проектирования. После выбора дизайна и его редактирования можно запускать вышивку. Бывают обычные и специальные проекты для создания комбинированных проектов.

D. Область:

Система сочетает в себе стандартных механизм вышивки и отправку блесток.

Е. Особенности и функции:

4. Два режима отправки: с помощью колеса и вилки;

Колесо: равномерная подача вышивки блесток.

Вилка: перемещение назад/вперед для подачи вышивки блесток.

- 5. Исправление вышивки
- 6. Отправка вышивки вручную или с помощью панели управления
- 7. Показывать рабочий статус
- 8. Изменение типа вышивки и угла отправки
- F. Спецификации
- 3. Диаметр блесток: от 3mm до 9mm;
- 4. Максимальная скорость вышивки 850 грт.

7.2 Операция вышивки

- 12.2.1 Параметры вышивки
- См. параметры в Приложении 1.
- 12.2.2 Этапы настроек параметров вышивки

См. 5.1.

- 12.2.3 Ручная операция вышивки блесток
- 3. Централизованное управление

Три части операции: "sequin start", "sequin end" and "Send sequin" (старт, конец и отправка вышивки блесток).

- (4) Нажмите и выберите старт "sequin start", затем нажмите \bigcap , чтобы педаль опустилась вниз.
- (5) Нажмите и выберите конец "sequin end", затем нажмите \bigcap , чтобы педаль поднялась.
- (6) Нажмите кнопку и выберите отправку блесток "send sequin", затем нажмите , чтобы отправить блестки на вышивку.
- 4. Отдельные операции

При разрыве нити вышивка останавливается. Когда переключатель разрыва нити опущен, вышивка становится недоступной.

Примечание: если при ручном управлении рычаг находится посередине и горит синяя лампа, то вышивка блесток в отличном состоянии.





Расположение рычага при вышивке блесток

12.2.4 Отладка вышивки блесток

В основном меню нажмите *м*, а затем "machine test". В соответствии с подсказкой во всплывающем окошке потяните рычаг вправо для опускания лапки или влево – для ее поднятия. Нажмите *м* для выхода.

7.3 Починка

После обрыва нити загорается красная лампочка, потяните рычаг вышивки для починки. Лапка поднимется, машина остановится. Снова потяните рычаг вышивки вниз для ремонта.

7.4 Настройка вышивки блесток

Следуйте подсказкам:

1. Используйте проект блесток. Выберите проект, редактирование не


требуется.

2. Установите параметры блесток.

Проверьте и отредактируйте передающее устройство, чтобы убедиться,
что все работает нормально.

4. Измените положение иглы для вышивки. Убедитесь, что переключатель управления блестками в центре, и горит синяя лампа.

5. Вытяните рычаг, чтобы начать вышивать.



Chapter 8 Направление обмотки, шитье шнура и зигзаг

8.1 Функции

 Обмотка: это метод намотки нити(ей) в равных интервалах друг от друга вокруг основной нити в виде катушки. Левая обмотка
(по часовой стрелке) и правая обмотка
(против часовой стрелки) доступны в меню параметров.

2. Шнур: Лента может быть использована в вышивке. Содержит два типа шнура - taping 1 и taping 2 («слепая» вышивка)

 Зигзаг: швейный рычаг поворачивается вправо или влево за направлением оригинальных стежков. Шесть типов зигзага: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 или Z6.

事	#2		₹4	≫s	E
Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6

В дальнейшем обмотка, шнур и зигзаг – специальная вышивка.

4. Специальная вышивка может быть запущена автоматически или вручную.

5. Специальная вышивка может быть установлена по желанию.

 Ниппель специальной вышивки можно поднимать/опускать автоматически или вручную

7. Скорость стандартной и специальной вышивки



настраиваются одинаково.

8. Автоматическое сохранение точки остановки оси М: в случае остановки вышивки при отключении питания, система начнет вышивку после восстановления питания.

9. Обрезка нити (выключение обрезки нити/обрезка только нижней нити/обрезка верхней и нижней нитей)

11. Рычаг запуска зигзага может быть проверен вручную.

8.2 Основные технические детали

1. Позиция иглы во время вышивки: по умолчанию стандартная вышивка начинается с первой стартовой точки, а специальная вышивка – со второй.

2. Диапазон скорости вышивки: 300-600 грт.

3. Ось М вращается вручную: 18° /step.

8.3 Параметры и их настройка

Нажмите кнопку в основном меню для установки специальных параметров вышивки. Параметры: параметр вышивки 1, приложение 3 и 4, машинный параметр 2 и 3 (embroidery parameter 1, machine application 3 и 4, machine parameter 2 и 3)

Нажмите параметр вышивки 1 (parameter 1), следующие параметры могут быть установлены:



1. В16 нижняя точка лапки во время работы: 0~255

Этот параметр отвечает за нижнюю точку лапки во время работы. Нажмите кнопку и установите параметр на правой стороне экрана. Введите необходимое значение, нажимая цифровые клавиши. Нажимайте Для того, чтобы удалить одну цифру или нажмите для того, чтобы удалить все цифры. После ввода, нажмите для подтверждения

Параметры машинной функции 3 (Machine application 3):

2. С35 Скорость вышивки блесток L.: 300~600

Нажмите эту кнопку в меню параметров. Нажимайте кнопки

или с правой стороны экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения .

3. С51 Минимальная спец. скорость: 250~400

Минимальная скорость до которой может замедлиться ось М.

4. С52 Спец. Скорость угла поворота: 1~180

Когда угол вращения оси М больше, чем установленное значение, главная ось начинает замедляться. Рекомендуемое значение - 30. Нажимайте *для* того, чтобы удалить одну цифру или нажмите для того, чтобы удалить все цифры. После ввода, нажмите для подтверждения



5. С53 Соотношение спец. Скорости угла поворота: 1~4

Установка замедления оси М. Чем больше значение, тем больше

замедление. Нажимайте кнопки или с правой стороны

экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения 🏾 🤌.

6. С36 Соотношение обмотки и катушки: "1~4 Sti/L"

Изменение плотности обмотки; например, при установленном значении – 2, обмотка будет производиться через каждые два стежка.

Нажимайте кнопки или с правой стороны экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения .

7. С37 Стоповая точка оси М: есть/нет (YES/NO)

Ось М возвращается в исходную точку после остановки: "Y/N". Нажмите кнопки "Yes" ог "No" с правой стороны экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения . Нажмите параметр машинной вышивки 5 (Machine application 5),

следующие параметры могут быть установлены:

8. С54 Иглы вышивки шнура: Y/N

То же самое

9. C38 Величина размаха зигзага (-10.0~-0.2, +0.2~+10.0)

Тут же установка размаха рамки в режиме зигзага: -9.0--+9.0. Параметр Z5 применяется к установке толщины шнура. Абсолютное значение параметра устанавливается в соответствии с шириной



шнура. С помощью "+/-" изменяется структура. Направление движения рычага и рамки должно быть одинаково. В противном случае измените настройки "+/-".

Выберите этот параметр, с правой стороны экрана для регулировки,

означает "-" и означает "." Нажмите для подтверждения .

10.С39 Обрезка нити: только нижняя, верхняя и нижняя, нет обрезки

Нажимайте кнопки или с правой стороны экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения . Нажмите параметр вышивки 2 (Machine application 2), следующие параметры могут быть установлены:

11. D28 Интервалы специальной вышивки: 1~300.

Диапазон: 0~300 Варианты: 150, 162, 166, 185, 200, 216, 225, 230, 240, 250, 270, 290 и 300

Выберите этот параметр, введите необходимое значение. Нажимайте

для того, чтобы удалить одну цифру или нажмите для
того, чтобы удалить все цифры. После ввода нажмите для
завершения установки .
12.D29 Угол зигзага: 0~90

Нажимайте для того, чтобы удалить одну цифру или нажмите

для того, чтобы удалить все цифры. После ввода нажмите для



завершения установки . 13.D30 Зажим лапки: 0~90 Настройка рабочего положения лапки: "0--90". Высота для каждого стежка. Нажимайте для того, чтобы удалить одну цифру или

нажмите *ма* для того, чтобы удалить все цифры. После ввода нажмите для завершения установки .

Нажмите параметр вышивки 3 (Machine application 3), следующие параметры могут быть установлены:

14.D50 Z Размах вышивки: 0~5

Выберите этот параметр и нажмите *Мор* для выбора значений и нажмите для подтверждения . 16. D31 Позиция зигзага: слева/справа (Left/ Right)

Настройка этого параметра должна быть в соответствии с

механической позицией. Нажимайте кнопки или в правой части экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения .

17. D39 Z Контрольный угол: 0~180

Когда угол поворота больше, чем установленное значение, ось Z ускоряется. Нажимайте для того, чтобы удалить одну цифру



или нажмите *мо*для того, чтобы удалить все цифры. После ввода нажмите для завершения установки .

18. D40 Максимальная сила прижима лапки: 0~250

Установку см. выше.

19. D41 Угол зигзага: 1~3

Это начальный угол стержня, что указывает на относительное положение иголки с ниткой. "1" значит, что зигзаг начинается с основной стартовой точке; "2" значит, что зигзаг начинается в установленной точке; "3" указывает место старта зигзага после

остановки. Нажимайте кнопки или в правой части экрана для регулировки, затем нажмите для подтверждения .

20. D42 Установка зазора: 0~10

Зазор вала М во время выполнения специальных вышивок должен быть минимальным. С отключенным компенсатором, во избежание поломки, игла не должна находиться в правом положении, она должна быть в центре.

Во время отладки машины значение параметра должно быть – «0».

21. D44 Угол остановки оси М: 0, 90

При нормальной и специальной вышивке ось М останавливается в заданном положении. Когда расстояние между специальной вышивкой и стандартной вышивкой слишком мало, установите



значение в 90°, чтобы избежать столкновения.

Нажмите параметр вышивки 5 (Machine application 5), следующие параметры могут быть установлены:

22. D47 Замедление катушки: Y/N

Нажмите кнопки "Да/нет" ("Yes"/"No"), затем нажмите для подтверждения .

8.4 Операции специальной вышивки

13.4.1 Переключение между челночной строчкой и специальной

1. Ручное переключение

В основном меню нажмите кнопку Для вывода окна смены цвета вышивки.



"1" – для специальной вышивки, остальные цифры – для других

неспециальных вышивок. Нажмите для выхода





⁵ Z5 зигзаг, Такой же, как Z4, только для пришивания



толстых шнуров.

Зб зигзаг, игла делает три стежка, проходя каждый угол.

2. Автоматическое переключение

Прежде чем вышивать, автоматическое смещение может быть достигнуто путем установления цвета.

В основном меню нажмите кнопку

для вывода окна

изменения цвета, затем нажмите кнопку

(специальная

вышивка) для того, чтобы изменить проект специальной вышивки:



Нажмите кнопку выбора проекта, выберите нужный проект, если вы

не хотите его изменять, нажмите для выхода 💮 . Система отобразит:





Примечание: Значок " " значит, что система в ручном режиме. Он используется для ручного переключения , он включен даже когда система в автоматическом режиме.

После окончания специальной вышивки, машина автоматически остановится в точке остановки; система предложит вам продолжить вышивку, когда вы будете готовы. После окончания вышивки вы можете перейти в стандартный режим вышивки. И наоборот. Когда машина перейдет из стандартного режима к режиму специальной вышивки, игла остановится в позиции 1, система остановится. Когда вы будете готовы, запустите вышивку.

1. Возвращение оси М в рабочую точку

Нажмите кнопку подготовки оси М "M axis to be ready", затем нажмите кнопку , для возврата оси М в рабочую точку, нажмите для выхода



2. Возврат оси М в стартовую точку

Нажмите кнопку "M axis to cycle", затем нажмите кнопку \checkmark для возврата оси M в стартовую точку, нажмите для выхода

3. Вращение оси М вручную

Нажмите кнопку "М axis to turn", затем нажмите "turn to left" для поворота оси М влево. Ось повернется влево на 18° после нажатия кнопки. После 20 нажатий ось вернется в исходную точку. Нажмите кнопку "turn to right", ось повернется направо на 18° после нажатия кнопки. Нажмите для выхода

В основном меню нажмите В основном меню нажмите foot" и нажмите для того, чтобы опустить лапку или нажмите для выхода Нажмите кнопку "Lay down clamp foot" и нажмите чтобы понять поднять лапку или нажмите для выхода .

8.5 Отладка специальной вышивки

Отладка, в основном, включает в себя регулировку зигзага и прижим

лапки. В основном меню нажмите кнопку Для вывода экрана функций "Other function", нажмите "machine test".



Примечание: Коды ошибок

No.	Ошибки			
Ошибки монитора				
01	Сбой операции			
02	Прерывание операции			
03	Ошибка соединения			
06	Не установлена нулевая точка			
07	Сбой нулевой точки			
08	Нет стартовой точки проекта			
09	Не установлено программное обеспечение			
10	Неверный пароль!			
11	Новые пароли не совпадают			
12	Стандартный проект не существует			
13	Проект не существует			
14	Проект не существует			
15	Ошибка открытия проекта			
16	Ошибка типа объединенного проекта			
17	Ошибка открытия съемного носителя			
18	Проект уже создан!			
19	Недостаточно памяти			
20	Ошибка директории			
21	Съемный носитель защищен от			
21	записи			
22	Файл проекта не существует			
23	Ошибка в имени проекта			
24	Файл проекта поврежден			
25	Ошибка чтения/записи проекта			
26	Ошибка открытия файла проекта			
27	Ошибка чтения съемного носителя			
28	Устройство не существует			
29	Нет флоппи-диска			
30	Ошибка типа диска			
31	Ошибка раздела памяти диска			
32	Файла нет на диске			
33	Нет файла			
34	Файл поврежден			
35	Защита диска от записи			
36	Ошибка директории			
37	Файл уже существует			



No.	Ошибки		
38	Ошибка директории памяти		
39	Недостаточно места		
40	Диск не открыт		
41	Ошибка в данных проекта		
42	Ошибка типа проекта		
43	Не стандартный проект		
44	Не комбинированный проект		
15	Подождите, пожалуйста, конца		
43	операции		
46	Невозможно удалить проект		
47	Количество стежков слишком велико		
48	Количество стежков слишком много		
40	Ошибка проекта или нарушение		
49	соединения		
51	Не удается удалить		
52	Ошибка чтения проекта		
53	Запрет изменения проекта		
54	Проект слишком большой. Не удается		
	завершить проект		
55	Невозможно форматировать диск		
56	Операция не поддерживается		
	Ошибка нижнего монитора		
EC05	ОШИБКА КРЮЧКА		
EC07	ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫШЛО		
EC08	ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ		
EC09	НЕВОЗМОЖЕН ВОЗВРАТ		
EC10	НЕВОЗМОЖЕН ВОЗВРАТ		
EC11	ПРОЕКТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ		
EC12	ОШИБКА ПОЗИЦИИ ОСТАНОВКИ		
EC13	ВЫХОД РАМКИ ЗА ПРЕДЕЛ ВЫШИВКИ		
EC14	ПОТЕРЯН КОНТРОЛЬ НАД ПАМЯТЬЮ		
EC16	ОШИБКА ШАГОВ МОТОРА		
EC17	ОШИБКА ИЗМЕНЕНИЯ		
EC18	ОШИБКА ВОЗВРАТА		
EC19	ОШИБКА ПОЗИЦИИ ИГЛЫ		
EC20	ОШИБКА ОСНОВНОГО МОТОРА		
EC21	ОШИБКА ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЕЛА		
EC22	ΡΕΒΕΡС ОСНОВНОГО МОТОРА		
EC23	ВЫШИВКА НЕВОЗМОЖНА		
EC24	НЕВОЗМОЖЕН ВОЗВРАТ РАМКИ		
EC26	НЕВОЗМОЖНА ОБРЕЗКА		



No.	Ошибки
EC36	БЛЕСТКИ ВКЛЮЧЕНЫ
EC37	ОШИБКА ОПУСКАНИЯ РЫЧАГА
EC38	ОШИБКА СПЕЦ. ВЫШИВКИ
EC41	ФАЙЛ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
EC42	ОШИБКА ДИРРЕКТОРИИ ФАЙЛА
EC43	ФАЙЛ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
EC44	ОШИБКА ФАЙЛА
EC45	ОШИБКА ДИРРЕКТОРИИ ФАЙЛА
EC46	ПОВРЕЖДЕНЫ СЕКТОРА
EC95	ИГОЛКА СЛОМАНА
EC101	ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ